

Philips PowerPro Compact
Usisivač bez kese

Tehnologija PowerCyclone 4
Mlaznica za tvrde podove

FC9321/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Compact omogućava temeljno čišćenje na svim tvrdim podovima, zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namenskoj usisnoj cevi za tvrde podove. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh

Praktične osobine

- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

Odlični rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu
- Mlaznica za optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima

PHILIPS

Važne karakt.

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Mlaznica za tvrde podove



Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlaci koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkicama, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: Mlaznica za tvrde podove
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Jarkoplava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 406 x 285 x 238 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 26.5 kWh
- Protok vazduha (maks.): 28,4 l/s
- Nivo jačine zvuka: 79 dB
- Usisavanje (maks.): 17,4 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 L
- Izduvni filter: Sunder
- Filter za motor: Filter EPA 10 koji može da se pere

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablova: 5 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 8 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Plastično



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com