

Philips PowerPro Compact
Usisivač bez kese

Tehnologija PowerCyclone 4
TriActive mlaznica

FC9323/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Compact omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i TriActive mlaznici, konstruisanoj za odlično uklanjanje prašine. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh

Praktične osobine

- Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Odlični rezultati čišćenja

- Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Odlični rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PHILIPS

Važne karakt.

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

TriActive mlaznica



Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za tvrde podove
- Spremište za dodatke: Na priključku cevi

Dizajn

- Boja: Intenzivno crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 406 x 285 x 238 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33.8 kWh
- Protok vazduha (maks.): 28,4 l/s
- Nivo jačine zvuka: 79 dB
- Usisavanje (maks.): 17,4 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 L
- Izduvni filter: Sunder

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablja: 5 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 8 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Plastično



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com