

Philips Jewel
Usisivač sa kesom

2000 W
Filter HEPA 13
3 l

FC9071/01



Odlični rezultati za tren oka

TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Serija Jewel usisivača sa kesom je idealan izbor za one koji žele dobre rezultate brzo. Ide u kompletu sa patentiranom TriActive usisnom cevi koja vam pruža trostruko čišćenje jednim pokretom.

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor od 2000 W generiše maks. 450 W usisne snage

PHILIPS

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica

Dizajn

- Boja: Plava kapica

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 5,7 kg

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Nivo buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 450 W
- Usisavanje (maks.): 32 kPa
- Protok vazduha (maks.): 43 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3 L
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kablova: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 10 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Plastično
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kasetna Clean Comfort

Važne karakt.

Motor od 2000 W



Izuzetno efikasni motor od 2000 W generiše maksimalno 450 W usisne snage, što omogućava besprekorno čišćenje.

Filteri HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

