



### Saeco GranAroma Plnoautomatický kávovar

- 16 druhov nápojov
- 6 používateľských profilov
- Kovová predná časť
- Farebný displej TFT



SM6585/00

## Nápoj pre vás, prispôsobený vám

### Jednoduché prispôsobenie kávy pomocou predvolieb chuti

Intuitívne prispôsobte aromatické kávy, ako kapučíno a latte macchiato, pomocou vopred nastavených profilov chuti prostredníctvom ponuky CoffeeMaestro a vychutnajte si hodvábnu mliečnu penu z našej externej nádoby na mlieko – aj keď pripravujete dva mliečne nápoje súčasne.

#### Pohodlné používanie a praktická údržba

- Až 5 000 šálok\*\* bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean
- HygieSteam: automaticky odstraňuje 99,99 % mikroorganizmov\*

#### Káva a technológia vysokej kvality

- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Optimálne vyvážená teplota a aróma vďaka systému Aroma Extract
- Veľká hermetická nádoba na zrná zaisťujú, aby boli vaše kávové zrná stále čerstvé
- Nastavenie DoubleShot na zvýšenie intenzity vášho nápoja
- LattePerfetto pre hustú mliečnu penu s jemnou textúrou

#### Prispôsobená rozmanitosť

- 16 svetoznámych druhov nápojov stlačením jediného tlačidla
- Zmeňte si nastavenia prípravy kávy s funkciou Coffee Equalizer™
- 3 predvoľby chuti s CoffeeMaestro
- LatteDuo: Pripravte si a vychutnajte dvojitú kávu akéhokoľvek druhu
- 6 profilov: Jednoducho si uložte svoje osobné chuťové preferencie

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



Plnoautomatický kávovar  
16 druhov nápojov 6 používateľských profilov, Kovová predná časť, Farebný displej TFT

SM6585/00

# Hlavné prvky

## 16 svetoznámych druhov nápojov



Preskúmajte svet kávy od bežných receptov, ako je príprava Espresso a Cappuccina, až po špeciálne kávové nápoje, ako je talianske Espresso Macchiato.

## CoffeeMaestro



Prispôbte si svoj zážitok z kávy výberom požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) svojho nápoja. Kávovar automaticky prispôbí nastavenia prípravy, ako je intenzita, objem kávy a čas predvhlčenia, aby vám naserviroval tú správnu chuť.

## Automatický systém čistenia\* HygieSteam



Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam jediným dotykom odstráni 99,99 % mikroorganizmov\*.

## 100 % keramický mlynček



Naše mlynčeky sú vyrobené zo špičkovej keramiky, vďaka čomu sú výnimočne tvrdé a precízne. Čerstvé zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia. Uvoľní sa z nich najlepšia chuť a aróma na minimálne 20 000 šálok lahodnej kávy. Mlynček jednoducho upravíte vďaka 12 nastaveniam.

## Vodný filter AquaClean



AquaClean je náš patentovaný vodný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru. Pri pravidelnej výmene filtra pripravíte až 5 000\*\* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

## LatteDuo



Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek kávy vrátane kapučína alebo latte macchiata

## Coffee Equalizer™



Naša funkcia Coffee Equalizer™ vám poskytne interaktívne rady na zabezpečenie neobmedzeného prispôsobenia. Pripravte si kávu tak, ako ju máte radi, prispôbením intenzity, objemu kávy a mlieka, teploty, hustoty mliečnej peny a pridaním dávky navyše.

## Aroma Extract



Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou pri príprave a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

## Funkcia DoubleShot



Zvýšte intenzitu svojho nápoja s nastavením DoubleShot prostredníctvom funkcie Coffee Equalizer alebo vďaka chuťovému profilu Forte v ponuke CoffeeMaestro. Máte dva spôsoby, ako dodať svojej káve intenzívnu chuť bez trpkosti.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 8,5 – 9 kg
- Rozmery produktu (Š x H x V): 262 x 383 x 448 mm

## Všeobecné technické údaje

- Príprava mlieka: Technológia Latte Perfetto
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos a mriežka na odkvapkávanie, Zásobník na mlieko s vekom, Nádoba a držiak systému HygieSteam, Nádoba na kávové zrná, Odmerka
- Prispôsobenie podľa nápoja: Intenzita arómy, Množstvo kávy, Množstvo mlieka, Množstvo vody, Teplota nápoja, Množstvo peny, Dávka navyše

## Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 120 cm
- Farba(y): Kovová predná časť
- Frekvencia: 50 Hz
- Objem karafy na mlieko: 0,6 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Typ ohrievača: Ohrievač z nerezovej ocele
- Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
- Typ karafy: Zásobník na mlieko s plastovým vekom
- Kapacita kávových zŕn: 300 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Max. výška šálky: 150 mm
- Objem podnosu na odkvapkávanie: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 bar

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, Tuba s mazivom, Nádoba na mlieko, Hadička na mlieko, AquaClean filter

## Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej s ikonami
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Používateľské profily: 6 plus host'ovský
- Nastavenia teploty: 3

## Rozmanitosť

- nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Café Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Talianske kapučíno, Café au lait, Flat White, Cestovný hrnček, Mliečna pena, Teplé mlieko, Horúca voda
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka

## Ďalšie funkcie

- Auto-prepláchnutie a riadené odvápnovanie
- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Osvetlenie LED na výpuste
- Bojler s rýchlym zahrievaním

## Dokončenie

- Materiál hlavnej časti: Plast

## Služba

- 2-ročná celosvetová záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Energetický štítok: Trieda B
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%