

Philips Performer Expert
Usisivač sa kesom

5 l

Odličan za parkete

FC8728/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Expert pruža najveću brzinu skupljanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActiveMax izrađenoj za vrhunsko skupljanje prašine. Odlični rezultati čišćenja čak i kako se kesa puni!

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za duže čišćenje
- Mlaznica DiamondFlex se rotira za 180° i omogućava čišćenje oko predmeta
- Komplet za čišćenje doma je puni komplet opreme
- Daljinski upravljač sa bežičnom IC tehnologijom da ne biste morali da se saginjete

Integrirani antialergijski sistem

- Antialergijska zaštita prema testiranju fondacije ECARF
- s-bag Izuzetno dugotrajne performanse Usisava još finiju prašinu

Integrirani antialergijski sistem

- HEPA13 filter sa HEPA AirSeal zaptivkom zaustavlja više od 99% čestica prašine

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse
- Energetski efikasan motor za visoku usisnu moć
- Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Motor visoke efikasnosti



Optimizovani motor visoke efikasnosti omogućava manju potrošnju energije uz povećani protok vazduha.

Mlaznica TriActiveMax



Mlaznica TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih

komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Kapacitet za prašinu 5 l



Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 5 l omogućava optimalno korišćenje kese za prašinu i duže čišćenje.

Mlaznica DiamondFlex



Mlaznica DiamondFlex je idealna alatka za čišćenje oko predmeta i teško dostupnih uglova. Mlaznica ima mehanizam za rotiranje od 180° i memorijsku funkciju koja obezbeđuje automatsko vraćanje u početni položaj.

Ergonomski daljinski upravljač



Pomoću nove funkcije daljinskog upravljača možete da uključite/isključite usisivač ili

prilagodite podešavanje snage usisavanja bez vraćanja do posude i prekidanja čišćenja. Kontrolna dugmad je praktično raspoređena na ergonomskoj drški, a signali se šalju posudi putem bežične infracrvene tehnologije. Za udobnije i lakše čišćenje.

Komplet za čišćenje doma



Usisivač je opremljen punim kompletom dodatka prilagođenih svim vašim potrebama: (1) Univerzalni dodatak (2) Dodatak za zavese (3) Mlaznica za jastuke (4) Veoma dugačak dodatak za uske površine (5) Dodatak za radijatore (6) Dodatak za veliki domet (7) 2-u-1 mala mlaznica/četka (8) Dodatak za uske površine

HEPA13 antialergijski filter



HEPA13 filter i AirSeal zaptivka skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist vazduh bez alergena. Štaviše, izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: Mlaznica TriActiveMax
- Dodatni usisni nastavak: Mlaznica DiamondFlex, Usisna cev za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Hrom crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

Održivost

- Pakovanje: Više od 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W

- Protok vazduha (maks.): 30,2 l/s l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,3 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 5 L
- Tip kese za prašinu: s-bag Izuzetno dugotrajne performanse
- Izduvni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 8 m
- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* u okviru asortimana Philips