

Philips Performer
Usisivač sa kesom

2200 W

500 W usisne snage
Filter HEPA 13

FC9160/01



Najveća snaga usisavanja do sada

Snaga usisavanja od 500 vati za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada, za čišćenje bez napora: to je ono što nudi Philips Performer. U kombinaciji sa higijenskim filterom i sistemom za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, Performer će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

Nadmoćno čišćenje

- Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- XXL s-bag kapaciteta 4 l za dugotrajne rezultate

Jednostavno čišćenje, čak i oko nameštaja

- TriActive mlaznica sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Zadržava prašinu i alergene unutar aparata

- Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

PHILIPS

Usisivač sa kesom
2200 W 500 W usisne snage, Filter HEPA 13

Važne karakt.

Izvanredno čišćenje



Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

XXL s-bag kapaciteta 4 l



Ova velika kesha za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.1

usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

ECARF Seal of Quality nagrada



Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95% filtracije



Ultra Clean Air HEPA 13 filter, 99,95% filtracije

FC9160/01

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Tamni teksas

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Nivo buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W
- Usisavanje (maks.): 34 kPa
- Protok vazduha (maks.): 47 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 filter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 9 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 12 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Tip točka: Guma
- Kasetna Clean Comfort

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com