



Philips Azur Advanced
Parni likalnik s tehnologijo
OptimalTEMP

2600 W

Neprekinjen izpust pare 50 g/min
Izpust pare 220 g
Likalna plošča SteamGlide Plus



GC4932/20

Likalnik nove generacije za hitrejše vrhunske rezultate*

Zagotovljeno brez prežganin

Zlikajte vse, od jeansa do svile, brez nevarnosti prežganin* s tehnologijo OptimalTEMP in tokom pare, ki zdaj prodre do 20 % globlje v tkanino za hitrejše glajenje gub.*

Udobno likanje

- Opomnik Smart Calc-Clean za odstranjevanje vodnega kamna iz likalnika
- Posebej dolg kabel za maksimalen doseg
- Likalna plošča SteamGlide Plus za vrhunsko gladko drsenje
- Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku

Pametno likanje za popolno priročnost

- Tehnologija OptimalTEMP: zagotovljeno brez prežganin in brez prilagajanja nastavitev

Enostavno in hitro likanje

- 2600 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje
- Globok prodor pare za hitrejše vrhunske rezultate
- Pri neprekinjenem izpustu pare 50 g v tkanino prodre do 20 % več pare*
- Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija OptimalTEMP



S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Varno lahko likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali predhodno razvrstiti oblačila. Tehnologija OptimalTEMP parnih likalnikov Philips, ki so jo testirali neodvisni strokovnjaki, omogoča preprostejše in hitrejšo likanje.

2600 W za hitro segrevanje



Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejšo likanje

Izjemno dolg kabel



Izjemno dolg 3-metrski kabel zagotavlja največji doseg in priročnost.

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min



Pri močnem in enakomernem izpustu pare zdaj v tkanino prodre do 20 % več pare za hitrejšo glajenje gub.

Do 220-gramski dodaten izpust pare



Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdozratnejše gube

Likalna plošča SteamGlide Plus



Vrhunska likalna plošča SteamGlide Plus z naprednim titanovim slojem in 6-plastno prevleko nudi popolno drsno površino za katero koli tkanino. Se ne sprijema, je odporna proti praskam in enostavna za čiščenje.

Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc-Clean



Likalnik ima opomnik Smart Calc-Clean, ki vas opozori, ko je treba odstraniti vodni kamen. Če želite vodni kamen izprati iz likalnika in tako zagotoviti dolgotrajno zmogljiv izpust pare, pritisnite gumb na zbiralniku za vodo

Globok prodor pare

S posebno zasnovo za najgloblji prodor pare zdaj v tkanino prodre do 20 %* več pare za hitrejšo vrhunsko likanje

Samodejni izklop



Če likalnik miruje, se samodejno izklopi. Če leži na likalni plošči, se samodejno izklopi po 30 sekundah, če pa je postavljen pokonci, se samodejno izklopi po 8 minutah.

Specifikacije

Enostavna uporaba

- Prostornina posode za vodo: 350 ml
- Ime likalne plošče: SteamGlide Plus
- Zapora proti kapljanju
- Dolžina napajalnega kabla: 2 m
- Posebno stabilna postavitev na podstavku
- Izredno velika odprtina za polnjenje
- Samodejni izklop

Garancija

- 2-letna mednarodna garancija

Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP

Hitro glajenje gub

- Moč: 2600 W
- Neprekinjena para: 50 g/min
- Dodaten izpust pare: 220 g
- Navpična para

Zelena učinkovitost

- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Preprečevanje vodnega kamna

- Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:
Samočistilni sistem

Velikost in teža

- Dimenzije izdelka (Š x V x D): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm



Datum izdaje 2024-01-25

Različica: 2.2.1

EAN: 87 10103 82876 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Za vse vrste tkanin, primernih za likanje
* V primerjavi z GC4910