

Philips Performer
Usisivač sa kesom

2200 W
Parket

FC9177/01



Najveća snaga usisavanja do sada

Snaga usisavanja od 500 vati za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada za čišćenje bez napora: to je temelj linije proizvoda FC917x. U kombinaciji sa higijenskim filterom i sistemom za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, linija proizvoda FC917x će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

Vrhunsko čišćenje tvrdih podova

- Usisna cev za parkete uklanja 3x više zalepljene prljavštine

Nadmoćno čišćenje

- Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- XXL s-bag kapaciteta 4 l za dugotrajne rezultate

Kontrola usisne snage vrhovima prstiju

- Praktičan daljinski upravljač za promenu usisne snage

PHILIPS

Važne karakt.

Izvanredno čišćenje



Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

XXL s-bag kapaciteta 4 l



Ova velika kesha za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

Praktičan daljinski upravljač



Praktičan daljinski upravljač za promenu usisne snage jednim dodirom i bez savijanja.

Usisna cev za parkete



Usisna cev za parkete vam omogućava da temeljno očistite tvrde podove bilo koje vrste u jednom potezu, a da ih pri tome ne oštete. Kombinacija moći upijanja jastučića od mikrofibera i usisne snage usisivača omogućava najbolje rezultate bez potrebe za korišćenjem deterdženata ili četki.

Filteri HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

TriActive mlaznica



TriActive mlaznica trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu mlaznice lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz mlaznicu. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.



Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev za parkete
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Intenzivna zelena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Godišnja potrošnja energije: 45,9 kWh
- Nivo buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W

- Usisavanje (maks.): 34 kPa
- Protok vazduha (maks.): 47 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 L
- Izduvni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 sa mogućnošću pranja
- HEPA Air Seal

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 7 m
- Spajanje cevi: Dugme
- Radni domet: 12 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Kontrola snage: Elektronski na drški
- Tip cevi: Lakirana metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma
- Indikator napunjenosti posude za prašinu
- Kasete Clean Comfort



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com