

Philips PerfectCare
Compact
Ångstation

Max 5,8 bars pumptryck

Upp till 330 g ångpuff
1,5 l vattentankskapacitet
Bärlås

GC7831/20



Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga*

Vår mest kompakta ånggenerator

Med kraftfull, konstant ånga går det snabbt att uträtta alla dina strykbehov – utan att behöva justera temperaturen, tack vare vår OptimalTEMP-teknik. Kompakt och lätt för enkel användning och förvaring.

Kompakt teknik

- Stor vattentank för långvarig användning
- Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat
- Lätt och kompakt, för enkel användning och förvaring
- Bärlås för säker och enkel transport

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Oberoende testat och godkänt
- Säkert på alla strykbara plagg – garanterat fritt från brännskador
- OptimalTEMP-teknik, ingen temperaturinställning krävs

Snabb strykning med konstant ånga

- Energibesparingar med ECO-läge
- Avkalkningsbehållare medföljer – inga patroner, utan extra kostnad
- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Steamglide Plus-stryksula för perfekt glidförmåga

PHILIPS

Funktioner

Extra kraftfull ånga



Stark, konstant ånga tar sig med lätthet an även de tjockaste tyger. Se hur envisa veck enkelt smälter bort tack vare en extra ångpuff precis där du behöver den. Denna extra ånga är också perfekt för vertikal ångbehandling med syfte att fräscha upp kläder och gardiner.

Ingen temperaturinställning krävs



Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.

Inga brännskador - garanterat



Tack vare OptimalTEMP-tekniken kan vi garantera att det här strykjärnet aldrig

kommer att orsaka brännskador på några som helst strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot dina plagg eller din strykbräda - inga brännskador, inga blanka fläckar. Garanterat.

1,5 liters vattenbehållare



En 1,5 liter stor genomskinlig tanken ger dig 1,5 timmars kontinuerlig användning. Se tydligt hur mycket vatten som finns kvar och fyll enkelt på från vattenkranen via den stora påfyllningsöppningen.

Smart avkalkning



Vårt inbyggda avkalkningssystem, vår smarta avkalkning påminner dig när du behöver kalka av. Den innehåller en behållare för att göra avkalkningen enkel. Det innebär att inga patroner krävs och inga extra kostnader.

Godkänd av experter

Woolmarks guldmärkning säkerställer att en produkt är säker att använda på alla ulltextilier. Våra ångstrykjärn med OptimalTEMP-teknik är de första och enda -av alla märken - att erhålla denna certifieringsnivå.

Steamglide Plus-stryksula



Vår exklusiva Steamglide Plus-stryksula – med sin avancerade titanbeläggning och sex lagers beläggning – ger optimal glidförmåga oavsett material. Non-stick-beläggning, reptålig och lätt att rengöra.

Energibesparing



Spara energi och få samma fantastiska resultat. Läget ECO minskar energiförbrukningen för plagg som kräver mindre ånga.

Kompakt och praktiskt



Den lätta, kompakta storleken är perfekt för förvaring och passar bekvämt på strykbrädan. Exklusiv ProVelocity-teknik gör våra ånggeneratorer mindre och mer kompakta än någonsin.

Specifikationer

Förvaring

- Bärlås: För transport och säkerhet
- Sladdförvaring: Fäste med kardborreband
- Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Lättanvänd

- Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
- Vattentankskapacitet: 1 500 ml
- Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor
- Namn på stryksula: SteamGlide Plus
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Fyll på när som helst under användning
- Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan svänga runt 180 grader
- Kranvatten lämpligt
- Sladdlängd: 1,8 m
- Slanglängd: 1,6 m
- Inbyggd stickkontakt
- Precisionsångmunstycke
- Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
- Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor

Tillbehör som medföljer

- Calc Clean-behållare

Garanti

- 2 års världsomfattande garanti

Teknik

- OptimalTEMP-teknik
- För alla strykbara tyger
- Inga brännmärken

- Inga temperaturinställningar behövs
- ProVelocity-ångmotor
- Smart Control-processor

Snabb borttagning av veck

- Tryck: max 5,8 bars pump
- Effekt: 2400 W
- Ångpuff: Upp till 330 g
- Konstant ånga: Upp till 120 g/min
- Vertikal ånga
- Spänning: 220-240 V
- Klar att använda: 2 minute(s)
- Justerbara ångnivåer
- Ånga när det behövs

Grön effektivitet

- Energisparläge
- Energibesparing*: 30 %
- Återvunnen plast används: 30 %
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Avkalkningshantering

- Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning
- Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Inga kassetter behövs, inga ytterligare

Storlek och vikt

- Strykjärnets vikt: 1,2 kg
- Förpackningens mått (BxHxD): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Produktmått (BxHxD): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Total vikt med förpackning: 3,85 kg
- Strykjärnets vikt + basenhet: 2,95 kg



Publiceringsdatum
2023-07-23

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 80985 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Upp till 30 % energibesparing med ECO-läge jämfört med turboläget baserat på IEC 60311

* Jämfört med Philips ångstrykjärn Azur Performer