



Saeco GranAroma
Machine espresso
entière automatique

- 16 boissons
- 6 profils utilisateur
- Façade métallique
- Écran TFT couleur



SM6585/00

Une boisson sur mesure

Personnalisez facilement votre café avec les préréglages de goût

Personnalisez de manière intuitive des cafés aromatiques tels que le cappuccino et le latte macchiato, grâce aux profils de goût prédéfinis disponibles dans le menu CoffeeMaestro, et savourez la mousse de lait onctueuse produite par notre carafe à lait externe, même lorsque deux boissons lactées sont préparées en même temps.

Technologie et café de haute qualité

- Grand réservoir à grains hermétique préservant la fraîcheur de vos grains
- LattePerfetto, pour une mousse de lait dense, à la texture fine
- Température et arôme parfaitement équilibrés grâce à Aroma Extract

 **Saeco**



Caractéristiques

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Interface utilisateur: Écran tactile à icônes
- Profils utilisateur: 6, plus invité
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Café, Café américain, Cappuccino, Latte Macchiato, Café latte, Café crème, Ristretto, Espresso Lungo, Café crème, Cappuccino italien, Café au lait, Café crème, Mug de voyage, Mousse de lait, Lait chaud, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Aroma seal
- Chaudière à chauffe rapide
- Bec verseur avec LED

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Tube de graisse, Carafe à lait, Tube d'aspiration du lait, Filtre AquaClean

Spécificités techniques

- Couleur(s): Façade métallique
- Longueur du cordon: 120 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
- Type de chaudière: Chaudière en inox

- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Type de carafe: Couvre-fer en plastique de la carafe à lait
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Capacité du bac d'égouttement: 500 ml
- Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 262 x 448 x 383 millimètre
- Poids du produit: 8,5-9 kg

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Carafe à lait externe
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement et grille, Carafe à lait et couvercle, Réservoir HygieSteam et support, Bac à marc, Cuillère-doseuse
- Personnalisation de la boisson: Intensité de l'arôme, Quantité de café, Quantité de lait, Quantité d'eau, Température de la boisson, Quantité de mousse, ExtraShot

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe B
- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: > 95 %

Points forts

Aroma Extract



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

LattePerfetto



Technologie LattePerfetto, pour une mousse de lait dense, à la texture fine.

Réservoir à grains avec AromaSeal



Le grand réservoir à grains stocke jusqu'à 300 g de grains de café. Il est équipé d'un système étanche AromaSeal préservant la fraîcheur de vos grains de café.