



Philips 3000 Series
Парна ютия

2400 W мощност

40 г/мин непрекъсната пара
180 г парен удар
Керамика



DST3031/20



Мощна пара, която се справя с всяка гънка

Парен удар до 180 г

Нашата парна ютия от серия 3000 улеснява гладенето чрез мощните парни удари, които се справят с упоритите гънки. Керамичната гладеща повърхност осигурява гладко плъзгане, а водният резервоар с капацитет 300 мл е достатъчно голям, за да се справи с по-малки купчини за гладене без нужда от повторно пълнене.

Бързо гладене

- 2400 вата за бързо загряване
- Непрекъсната пара до 40 г/мин за постоянна производителност
- Парен удар до 180 грама за допълнителна мощност

Лесно гладене

- Гладете повече дрехи на един път с резервоар за вода с вместимост 300 мл
- Автоматично изключване
- Керамична гладеща повърхност, която се плъзга леко
- Нашата система за спиране на прокапването предотвратява прокапването на вода върху дрехите
- Лесно достигане на трудни места с тройния прецизен връх
- Вертикално подаване на парата за висящи тъкани

Дълготрайна ефективност

- Вграден плъзгач за почистване на накип за дълготрайна ефективност на парата

PHILIPS

Акценти

Парен удар до 180 грама

Силният парен удар Ви дава допълнителна мощност за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно изглаждане на упоритите гънки.

Пара без прекъсване до 40 г/мин.



Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.

2400 вата за бързо загряване



Осигурява бързо загряване и мощна производителност.

Керамична гладеща повърхност



Нашата издръжлива керамична гладеща повърхност се плъзга лесно върху всички подходящи за гладене дрехи. Тя не залепва по дрехите, устойчива е на надраскване и е лесна за почистване.

Автоматично изключване



Ютията се изключва, ако я оставите изправена. Ако я оставите настрана тя ще се изключи автоматично след 8 минути. Ако я оставите легнала ще се изключи след 30 секунди при неподвижно състояние.

Спиране на прокапването



Нашата система за спиране на прокапването предотвратява изтичания и се избягват петна от водни капки, така че можете да гладите с увереност при всяка температура.

Вертикално пароподаване



С функцията за вертикално подаване на пара можете да освежавате дрехите

направо върху закачалките и да премахвате гънки от висящи тъкани, като пердета. Не е необходима дъска за гладене.

Троен прецизен връх



Върхът е прецизен по 3 начина: той има заострен връх, улей за копчета и елегантен нос. Нашият троен прецизен връх Ви помага да се справите и с най-трудните за гладене места, като копчета и плисета.

Вграден плъзгач за почистване на накип



Тази ютия работи с обикновена чешмяна вода. Calc-clean е вградена функция за почистване, която премахва натрупването на калций или варовик и поддържа върховата производителност.

Спецификации

Лесно за употреба

- Вместимост на резервоара за вода: 300 ml
- Спиране на прокапването: Yes
- Подходящо за работа с чешмяна вода: Yes
- Дължина на захранващия кабел: 1,9 m
- Автоматично изключване: Yes
- Гладеща повърхност: Керамика
- Вертикално пароподаване: Yes
- Волтаж: 220-240 V
- Водна струя: Yes

Третиране на варовиково натрупване

- Вграден плъзгач за почистване на накип: Yes
- Премахване на котлен камък и почистване: Yes

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 1,2 kg
- Размери на опаковката (ШхВхД): 32 x 13 x 16,2 cm

- Размери на продукта (ШхВхД): 12,1 x 14,3 x 29 cm
- Общо тегло с опаковката: 1,5 kg

Екологична ефективност

- Енергоспестяващ режим: Yes
- Продуктова опаковка: 100% recycable
- Ръководство за потребителя: 100% recycled paper

Високи работни характеристики

- Ударна пара: До 180 грама
- Непрекъсната пара: 40 г/мин
- Готово за употреба: 35 сек
- Захранване: 2400 W

Гаранция

- 2 години международна гаранция: Yes



Дата на издаване
2021-09-16

Версия: 1.1.1

EAN: 08 72038 90030 66

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com