



Philips PicoBaristo
Deluxe
Renoverad
Automatisk
espressomaskin

- 13 varianter
- Inbyggd förstklassig mjölkkanne
- Pianosvart framsida
- Justerbar kvarn i 12 steg

SM5570

Utsökt kaffe, enkelt tillverkat efter din egen smak

Utforska kaffets värld genom vanliga recept som Espresso och Cappuccino eller genom specialkaffedrycker som Americano eller Espresso Macchiato

Praktisk erfarenhet

- AquaClean för upp till 5 000* koppar utan avkalkning
- Löstagbar bryggenhet garanterar synlig hygien
- Behållare för bönor med aromförslutning så att bönorna hålls fräscha längre
- Med den snabba mjölkrengöringen rengörs mjölkpipen med varmt vatten

Kaffe av hög kvalitet

- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- CSA-märke: Saeco utviner den bästa smaken ur dina kaffebönor
- Snabb brygning med högpresterande vattenkokare
- LattePerfetto för tjockt mjölkskum med fin konsistens

Personlig variation

- 12 världsberömda drycker med en knapptryckning
- Fyra profiler: Spara dina personliga smakpreferenser
- Avancerad skärm och pekikoner för snabb åtkomst till dina drycker
- CaffeDuo Förbered och njut av dubbla koppar av alla kafferecept

PHILIPS

Specifikationer

Tillbehör

- Medföljer: Kaffemått, Testremsa för vattenhårdhet, Rengöringsborste, Brygggruppsfett, AquaClean-filter

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: >100 cm
- Spänning: 230 V
- Ursprungsland: Rumänien
- Frekvens: 50 Hz
- Mjölkkanne, kapacitet: 0,5 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 15 serv
- Kapacitet, vattentank: 1,8 L
- Kaffebönkapacitet: 250 g
- Produktens vikt: 8,7 kg
- Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
- Vattentank: Åtkomst från ovasidan
- Max. höjd för mugg: 163 mm
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Produktmått: 221 x 340 x 430 mm

Design

- Färg: Svart, Piano Black

Allmänna specifikationer

- Mjölklösning: Integrerad mjölkkanne, Snabb mjölkrengöring
- Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med AquaClean-filter
- Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka, Inställbar kopp volym, Justerbar temperatur
- Enkel och bekväm att använda: Löstagbar pip
- Specialfunktioner: Malet kaffeval
- Typ av kanna: Förstklassig kanna
- Skärmtyp: LCD

Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 5
- Inställningar för kvarnen: 12
- Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
- Aromakontroll innan brygga
- Användarprofiler: 4
- Temperaturinställningar: 3

Variation

- Drycker: Espresso, Kaffe, Americano, Dubbel espresso, Ristretto, Caffè crema, Varmt vatten, Espresso lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Mjölkskum, Café au lait, Espresso macchiato, Blandning
- Kaffepulveralternativ
- Dubbel kopp
- Dubbel kopp med mjölk: Nej

Andra funktioner

- Automatisk sköljning och guidad avkalkning
- Löstagbar brygggrupp
- Gusto Peretto
- Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
- Snabb bryggare

Efterbehandling

- Material i huvudenhet: ABS-plast

Service

- 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

- Energimärkning: A-klass
- Strömförbrukning i standby: < 0,5 W

Funktioner

Helkeramisk kaffekvarn

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: den bästa smaken och aromen utvinns och du får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 20 000 koppar.

Externa tillägg

Med saeco-tekniken kan du utvinna de bästa smakerna ur dina favoritkaffebönor och få intensiv och autentisk arom och smak (rostad, chokladig, nötig, fruktig, blommig och kryddig)

Kokare med höga prestanda

Perfekt kaffe kräver perfekta temperaturer. Vår högpresterande Thermoblock är tillverkad i lätt aluminium med ett hölje i rostfritt stål, som snabbt värms upp till optimal temperatur.

AquaClean-filter

AquaClean är vårt patenterade vattenfilter, utformat för att förbättra kvaliteten på ditt kaffe genom att rena vattnet. Det förhindrar också att kalkavlagringar bildas på vattenkretsen på din kaffemaskin: Gör upp till 5000* koppar utan avkalkning genom att byta ut filtret regelbundet.

LattePeretto

LattePeretto-tekniken, gör porerna i mjölkskummet mindre och skapar ett tjockt mjölkskum med fin konsistens till ditt mjölkbaserade kaffe. Den exakta geometrin hos systemet som skapar skummet garanterar optimal temperatur och ett enastående förhållande mellan skum och mjölk.

Löstagbar bryggenhet

Löstagbar bryggenhet garanterar synlig hygien. Alternativt kan Saeco-bryggenheten användas för automatisk rengöring med våra specialiserade rengöringstabletter.

12 världsberömda kaffedrycker

Utforska kaffets värld genom bekanta recept som Espresso och Cappuccino eller genom specialkaffedrycker som Americano eller Espresso Macchiato

Fyra användarprofiler

Allas skraddarsydda favoriter kan sparas i upp till fyra användarprofiler med smidig visning.

Skärm med pekikoner

Enkel åtkomst till sju kafferecept och användarprofiler för en smidig upplevelse. Skapa ditt kaffe som du vill genom att anpassa volym, temperatur, smak eller styrka med mera.

Behållare för bönor med aromförslutning

Behållare för bönor med aromförslutning så att bönorna hålls fräscha längre

CaféDuo

Förbered och njut av en eller två koppar med olika kaffedrycker med en knapptryckning.

Snabb mjölkrengöring

För att sörja för god hygien erbjuder maskinen en snabb funktion för mjölkrengöring: När drycken har förberetts rengörs mjölkpipen med varmt vatten.



Publiceringsdatum
2022-03-24

Version: 1.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.