



Philips PerfectCare
Performer
Stoomgenerator

Pompdruk max. 6 bar
Stoomstoot van max. 360 g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
met afneembaar waterreservoir



GC8712/20

Ultrasnel strijken

met krachtige continue stoom

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

Extra gebruiksgemak

- Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling

PHILIPS

Stoomgenerator

Pompdruk max. 6 bar Stoomstoot van max. 360 g, Waterreservoircapaciteit van 1,8 l, met afneembaar waterreservoir

Kenmerken

GC8712/20

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.

Energiezuinig



Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Lichtgewicht stoomgenerator



Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabiel op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

Stoomgenerator

Pompdruk max. 6 bar Stoomstoot van max. 360 g, Waterreservoircapaciteit van 1,8 l, met afneembaar waterreservoir

Specificaties

GC8712/20

Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren
- Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
- Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
- Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technologie

- OptimalTEMP-technologie
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- ProVelocity-stoomgenerator
- Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Pompdruk max. 6 bar
- Vermogen: 2600 W
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Stoomstoot: Maximaal 360 g
- Verticale stoom
- Gebruiksklaar: 2 min.
- Variabele stoomniveaus
- On-demand stoom

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
- Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg



Publicatiedatum
2024-02-18

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 78735 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com