



Philips PowerPro Ultimate
Безмешковый пылесос

2200 Вт

PowerCyclone 7
Фильтр HEPA 13
Allergy+



FC9911/01

Невероятно высокая мощность всасывания

Легкая очистка контейнера для пыли

Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.

Superior performance

- PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания
- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
- Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли
- Уровень фильтрации фильтра HEPA 13* позволяет удерживать >99,95% мелкой пыли

Легкая очистка контейнера для пыли

- Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи
- Удобный контейнер для сбора пыли позволяет без труда выбросить скопившийся мусор

PHILIPS

Особенности

PowerCyclone 7



Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

Технология NanoClean



Специально разработанная инновационная технология не дает образоваться облаку пыли.

Пыль остается на дне контейнера, а не выбрасывается в воздух. Открывая контейнер, вы можете быть уверены, что пыль останется внутри.

Удобный контейнер для сбора пыли



На одной стороне контейнера имеется носик, благодаря которому можно аккуратно выбросить пыль.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Уровень фильтрации HEPA 13*

Удерживает >99,95 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень фильтрации.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Щетка "2 в 1"/малая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive+
- Дополнительная насадка: Насадка TriActiveZ

Дизайн

- цвет: Насыщенный красный

Вес и габариты

- Размеры упаковки (Д x Ш x В): 595 x 400 x 352 миллиметра
- Размеры изделия (ДxШxВ): 506 x 310 x 317 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень интенсивности звука: <77 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 440 Вт
- Входная мощность (макс): 2400 Вт
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2,2 л
- Выходной фильтр: Фильтр HEPA13
- Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный моющийся фильтр

Простота использования

- Длина шнура: 8 м
- Соединительная деталь трубки: SmartLock
- Радиус действия: 11 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения, Пульт дистанционного управления
- Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 67963 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* TriActive Z является коммерческим названием; запрещено переводить на другие языки