

Philips PerfectCare Expert Plus  
Centrale vapeur

Pression maxi. 7,5 bar

Effet pressing jusqu'à 480 g  
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l  
Un fer ultra-léger

GC8942/20



## Incroyablement léger et puissant

pour offrir vitesse et confort

La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus est conçue pour être pratique et confortable. Dotée d'un fer ultra-léger et facile à manipuler, elle produit une vapeur puissante, pour d'excellents résultats plus rapidement. Avec technologie OptimalTEMP pour éviter tout risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.

### **Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure**

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure

### **Repassage rapide et puissant débit vapeur continu**

- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO
- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées
- Semelle SteamGlide Advanced, pour une durabilité et une glisse optimales

### **Commodité accrue**

- Fer ultra-léger et agréable à manipuler
- Grand réservoir d'eau amovible de 1,8 l facilitant le remplissage
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

# PHILIPS

Centrale vapeur

Pression maxi. 7,5 bar Effet pressing jusqu'à 480 g, Réservoir d'eau amovible de 1,8 l, Un fer ultra-léger

GC8942/20

## Points forts

### Aucun réglage de la température nécessaire



Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

### Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

### Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est

également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

### Fer à repasser ultra-léger



Le fer est incroyablement léger et agréable à manipuler. Il glisse facilement et préserve votre poignet. Son petit poids le rend simple et efficace à utiliser pour défroisser verticalement rideaux et vêtements sur cintres.

### Semelle SteamGlide Advanced



Notre semelle haut de gamme SteamGlide Advanced glisse avec fluidité sur tous les tissus. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus durable qu'une base en aluminium et notre revêtement 6 couches breveté avec couche avancée en titane assure une glisse rapide et sans effort.

### Easy De-Calc



Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une

production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc recueille en permanence le calcaire. Un voyant vous avertit lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

### Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

### Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

# Caractéristiques

## Rangement

- Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Facile à utiliser

- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
- Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
- Arrêt automatique
- Nom de la semelle: SteamGlide Advanced
- Réservoir d'eau amovible
- Alerte niveau d'eau bas
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Utilisable avec l'eau du robinet
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m
- Longueur du câble: 1,7 m
- Pointe vapeur de précision
- Prêt à l'emploi: Voyant
- Résistance aux rayures de la semelle: 5 étoiles

## Garantie

- Garantie internationale de 2 ans

## Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Chambre à vapeur cyclonique
- Pour tous les tissus repassables

- Aucune brûlure
- Ne nécessite aucun réglage de la température

## Élimination rapide des faux plis

- Pression: Maxi. 7,5 bar
- Alimentation: Maxi. 2 100 W
- Effet pressing: Jusqu'à 480 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min
- Tension: 220 - 240 volt
- Défroissage vertical
- Prêt à l'emploi: 2 minute(s)
- Vapeur à la demande

## Efficacité éco-énergétique

- Mode économie d'énergie
- Économie d'énergie\*: 45 %
- Emballage du produit: 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc
- Rappel de détartrage: Lumière

## Taille et poids

- Poids du fer: 0,8 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x L): 31 x 31 x 47 cm
- Dimensions du produit (l x H x L): 23,9 x 26,9 x 42,6 cm
- Poids, emballage compris: 5,5 kg
- Poids du fer + base: 4 kg



Date de publication  
2024-03-04

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 87493 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode par défaut, sur la base du protocole IEC 60311