



## Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

- Приготовление 3 видов кофе
- Автоматический капучинатор
- Серебристый
- Регулируемая кофемолка, 5 степеней

HD8750/99

Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке.

### **Настоящий итальянский кофе**

- Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам
- Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки
- Быстрый нагрев бойлера — быстрое приготовление кофе

### **Простая очистка и уход**

- Автоматическая очистка каналов кофемашины
- Съемная варочная группа для удобства очистки

### **Простая очистка и уход**

- Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

### **Готовьте напитки по вашему вкусу**

- Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

### **Готовьте напитки по вашему вкусу**

- Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола
- Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

 **Saeco**



## Автоматическая кофемашина

Приготовление 3 видов кофе Автоматический капучинатор, Серебристый, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Особенности

### Автоматическая очистка



В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

### Полностью керамические жернова



В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

### Быстрый нагрев бойлера



Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда

готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

### Запоминает объем и крепость кофе



Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

### Регулируемый носик



Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

HD8750/99

### Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине



Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

### Регулируемая кофемолка, 5 степеней



Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для мягкого американо.

## Автоматическая кофемашина

Приготовление 3 видов кофе Автоматический капучинатор, Серебристый, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Характеристики

### Вес и размеры

- Масса продукта: 8 kg
- Размеры изделия (Д x Г x В): 256 x 440 x 340 mm
- Очистка и обслуживание: Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
- Длина шнура: 80 cm
- Технология приготовления эспрессо: Адаптируемая система Saeco, Система сохранения аромата: предварительное заваривание
- Емкость контейнера для отходов: 10 servings
- Вес: 8 kg
- Совместимость с фильтром Brita: Опционально
- Применение: Регулируемый диспенсер для кофе, Быстрый пар, Съёмная варочная группа, Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
- Цвет: Серебристый и матовый черный
- Мощность: 1850 W
- Емкость для зерен: 300 g
- Поддерживаемые виды кофе: Цельные кофейные зерна

- Страна происхождения: Разработано в Италии, Сделано в Европе
- Максимальная высота чашки: 152 mm
- Материалы и отделка: Пластик
- Давление воды в насосе: 15 бар (идеальный эспрессо)
- Объем резервуара для воды: 1,5 L
- Количество бойлеров: 1 бойлер
- Одновременное приготовление двух чашек
- Съёмная варочная группа

### Логистические данные

- Размер палеты: 80x196,4x120 cm
- Вес палеты (Европа): 190 kg
- Количество единиц на палете: 20

### Емкость для воды

- Объем резервуара для воды: 1,5 L

### Технические данные

- Мощность: 1850 W
- Давление помпы: 15 bar