



Philips Performer
Мешковый пылесос

2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт
Фильтр HEPA 13
Super Parquet



FC9176/01

Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.

Superior performance

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
- Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи
- Насадка TriActive выполняет одновременно 3 действия

Уборка без усилий

- Благодаря увеличенной емкости (4 л) замена мешка выполняется реже
- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети
- Беспроводная ИК-технология для удаленного управления — больше не нужно наклоняться

Allergy friendly

- Удобные мешки s-bag служат на 50 % дольше
- Фильтр HEPA13 удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF

PHILIPS

Мешковый пылесос
2200 Вт Мощность всасывания 500 Вт, Фильтр HEPA 13, Super Parquet

Особенности

Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие в передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Насадка Super Parquet



Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием без риска их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты

без применения моющих средств или щеток.

Удобное дистанционное управление на рукоятке



С помощью новой функции дистанционного управления вы сможете включить/выключить пылесос и настроить мощность всасывания прямо во время уборки. Для этого нет необходимости подходить к самому прибору: кнопки управления располагаются на рукоятке, а сигналы отправляются на прибор с помощью беспроводной ИК-технологии. Уникальные решения для вашего комфорта!

Рабочий диапазон до 10 метров



Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Увеличенная емкость — 4 л



Увеличенный пылесборник емкостью 4 л вмещает больше пыли.

FC9176/01

Фильтр HEPA13



Система фильтрации HEPA13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей, что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).

Удобный мешок для пыли S-bag



Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию.

Сделано в Европе



Этот продукт был разработан, испытан и изготовлен в Европе. Наслаждайтесь высочайшим качеством.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet

Дизайн

- цвет: Прозрачный угольно-черный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 2000 Вт
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 4 л
- Тип мешка для пыли: s-bag
- Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронное на ручке
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 38958 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com