

Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

- Приготовление 1 вида кофе
- Черный
- Регулируемая кофемолка,
 5 степеней



HD8642/01

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина: кофе одним нажатием

Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. Все элементы управления находятся на передней панели кофемашины, поэтому для этого маленького шедевра найдется место даже в узком пространстве.

Настоящий итальянский кофе

- Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам
- Быстрый нагрев бойлера быстрое приготовление кофе

Простая очистка и уход

- Автоматическая очистка каналов кофемашины
- Съемная варочная группа для удобства очистки
- Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине

Готовьте напитки по вашему вкусу

- Запрограммируйте предпочтительный объем
- Пейте разный кофе экспериментируйте с тонкостью помола



Особенности

Автоматическая очистка



В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

Полностью керамические жернова



В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Быстрый нагрев бойлера



Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда

готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

Запоминает нужный объем кофе



Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

Поддон можно мыть в посудомоечной машине



Поддон кофемашины Saeco можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

Регулируемая кофемолка, 5 степеней



Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для мягкого американо.

Съемная варочная группа



Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

Характеристики

Идеальный эспрессо

 Технология приготовления эспрессо: Система сохранения аромата: предварительное заваривание

Технические характеристики

- Материал бойлера: Нержавеющая сталь
- Длина шнура: 80 см
- Напряжение: 230 В
- Поддерживаемые виды кофе: Цельные кофейные зерна
- Мощность: 1400 Вт
- Частота: 50 Гц
- Страна изготовления: Разработано в Италии, Сделано в Европе
- Давление воды в насосе: 15 бар (идеальный эспрессо)
- Количество бойлеров: 1 бойлер
- Съемная варочная группа

Дизайн

• Материалы и отделка: Пластик ABS

Вес и габариты

- Емкость контейнера для отходов: 8 порций
- Размеры изделия (Д x Г x В): 420 x 325 x 295 миллиметра
- Вес продукта: 9,2 кг
- Емкость для зерен: 180 г
- Максимальная высота чашки: 95 миллиметра
- Объем резервуара для воды: 1 л

Легкость использования

- Очистка и обслуживание: Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
- Применение: Съемная варочная группа, Съемный резервуар для воды

Обслуживание

• Гарантия 2 года

Дата выпуска 2023-04-30 © 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Версия: 1.0.1 Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

EAN: 87 10103 69345 1 www.philips.com