



Philips Performer
Porzsákos porszívó

2200 W

500 W szívóteljesítmény
HEPA 13 szűrő
Super Parquet



FC9176/01

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye

500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez a Philips Performer lényege. A higiénikus szűrővel és a könnyen kezelhető porzsák-eltávolító rendszerrel ellátott Philips Performer az összes port és szennyeződést „kezelésbe veszi”.

Kiváló teljesítmény

- A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre
- Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor
- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Egyszerű tisztítás

- Nagy, 4 literes űrtartalom a porzsákok ritkább cseréjéért
- A hosszú, 10 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül
- Távezérlő IR vezeték nélküli technológiával, hogy elkerülhető legyen a hajolgatás

Allergy friendly

- Az egyszerű S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább tartanak
- A HEPA13 szűrő az összes por legalább 99,9%-át felfogja – ECARF tanúsítvánnyal rendelkezik

Quality you can trust

- Gyártás helye: Európa, minőség, amelyben megbízhat

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes tisztítás



A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max. 500 watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején lévő nyíláson keresztül a nagyobb szennyeződések is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Super Parquet szívófej



A Super Parquet szívófejjel mindenfajta kemény padló karcolás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálas korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószer és kefe használata nélkül.

Távvezérlő ergonomikus markolattal



Az új távvezérlő funkcióval be-/kikapcsolhatja a porszívót, vagy a tartályhoz való visszatérés és a takarítás félbeszakítása nélkül állíthatja be a szívóerőt. A vezérlőgombok kényelmes helyen, az ergonomikus markolatú nyélen vannak elhelyezve, a jeleket pedig infravörös vezeték nélküli technológia továbbítja a tartály felé. A kényelmesebb és egyszerűbb takarításért!

Hosszú, 10 méteres mozgástér



A hálózati csatlakozótól a szívófejig 10 méteres mozgástér révén tovább tud takarítani a csatlakozó kihúzása nélkül.

Nagy, 4 literes űrtartalom



A nagy űrtartalmú portartályba 4 egész liternyi por befér, és csak utána kell cserélni.

HEPA13 szűrő



HEPA13 légszűrő rendszerünk a finom por 99,9%-át felfogja, köztük a polleneket, a kisállatok szőrét és a poratkákat – az allergiában szenvedők és azok számára, akik a higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni. Az ECARF allergiabarátnak minősítette.

Könnyen használható s-bag porzsák



Az S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább tartanak, és fenntartják a porszívó teljes szívóerejét egészen addig, amíg teljesen meg nem telnek. Egy porzsák illeszkedik az összes típushoz, és a tisztább kiürítés érdekében zárómechanizmussal van ellátva.

Gyártás helye: Európa



A terméket Európában tervezték, tesztelték és gyártották, így élvezheti a kiváló minőséget.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szívófej

Kialakítás

- Szín: Áttetsző füstfekete

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,3 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 2000 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W
- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogyantú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus - a fogantyún található
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 38958 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com