



Saeco Minuto Automata eszpresszó kávéfőző

- 7-féle kávé főzésére képes
- Automata tejhabosító
- fekete
- 5 lépésben állítható őrlőbetét



HD8762/01

Kedvenc kávéja mindig, csupán egyetlen gombnyomásra

Egyetlen kattintással eltávolítható központi egységgel

Egyedül a Saeco Minuto szuper automata eszpresszó kávéfőző biztosítja az első igazi „A kávébabtól a csészéig” élményt: maximális kényelem, csúcsmínőségű teljesítmény és nagy kapacitás extra kis méretben

Eredeti és tökéletes olasz kávé

- Égett íz nélküli kávé a 100% kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
- Kávé azonnal a gyorsfűtésű vízmelegítőnek köszönhetően

Eredeti és tökéletes olasz kávé

- Ízletes tejhab a szabadalmaztatott, automata tejhabosítóval

Egyszerű tisztítás és karbantartás

- Mindig tiszta készülék az automatikus tisztításnak és vízkömentesítésnek köszönhetően
- Egyszerű tisztítás a kivehető központi egységnek köszönhetően

Egyszerű tisztítás és karbantartás

- Egyszerű tisztítás a mosogatógépben is mosható alkatrészeknek köszönhetően

Igazítsa az italokat az ízléséhez

- Mentse el kedvenc beállításait
- Kísérletezzen a kávé intenzitásával az állítható őrlőbetéteknek köszönhetően
- Kerülje el a hővesztéséget: az állítható kifolyócső minden csészébe beleillik

 **Saeco**



Fénypontok

100% kerámia őrlobetetek



Ez az espresszógép 100% kerámia őrlobetetekkel rendelkezik. A Saeco kerámia őrlobeteket használ egyenes darálási képességük miatt, ami nem melegíti túl a kávészemeket, és tökéletes presszókávét készít. A kerámia hosszán tartó teljesítmény és teljesen csendes működést is biztosít.

Gyorsfűtésű vízmelegítő



A Saeco által kifejlesztett gyorsfűtésű vízmelegítő technológiának köszönhetően a készülék mindig működésre kész. Többé nem kell várnia a kávéadagok lefőzése között, a kávék egymás után készíthetők el.

Automata tejhabosító



Könnyen készíthet finom cappuccinót a Saeco espresszógéppel az új, szabadalmaztatott

automata, ciklonkamrával rendelkező tejhabosítóval. A tejhabosító, amit a baristák „cappuccinatorénak” is hívnak, közvetlenül a tejesdobozból vagy a kannából csapolja a tejet, automatikusan elvégzi a habosítást, és a habosított tejet egyenesen a csészébe adagolja. Az egyedülálló ciklonkamrának köszönhetően pedig garantált a folyamatos, fröcskölés nélküli tejadagolás.

Elmenti az Ön beállításait



Minden alkalommal a személyes ízlésének megfelelő, tökéletesen főzött kávé kapja, köszönhetően a memória funkciónak, melynek segítségével ízlésének megfelelően állíthatja be kávéja hosszúságát, erősségét és hőmérsékletét. Ha kedvenc csészéjében szeretné élvezni egy csodás ital élményét, csak egy gombot kell megnyomnia.

Állítható kifolyó



Az espresszógépeinkre szerelt állítható kifolyócső minden csészébe beleillik, így elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése miközben a gép azt a csészébe adagolja. Így módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő lesz és a gép is tiszta marad.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek



Az Ön kényelme érdekében Saeco cseppfelfogó tálcája, tejhabosítója, illetve tejtartálya mosogatógépben is mosható. Ezzel időt takarít meg és biztosítja a higiénikus tisztítást.

5 lépésben állítható őrlobetetek



A különböző kávé típusok aromájának teljessé tételéhez eltérő szemcseméret szükséges. Az espresszógép őrlobési szemcsemérete öt fokozat megadásával állítható be a testes espresszót eredményező legfinomabbtól a könnyebb café crème-hez szükséges legdurvábbig.

Automata eszpresszó kávéfőző

7-féle kávé főzésére képes Automata tejhabosító, fekete, 5 lépésben állítható órlobetét

HD8762/01

Műszaki adatok

Jellemzők

- Használható Brita szűrővel: Választható
- Párhuzamos kávéfőzés

A tökéletes eszpresszó

- Eszpresszó technológia: Saeco központi rendszer, Aroma rendszer: előforrázás

Logisztikai adatok

- Termékek száma egy raklapon: 24

Víztartály

- Vízartály űrtartalma: 1,8 L

Műszaki adatok

- Feszültség: 230 V
- Tápellátás: 1850 W
- Frekvencia: 50 Hz
- Szivattyúnyomás: 15 bar

Műszaki adatok

- Támogatott kávétipusok: Őrölt kávé, Egész kávészemek
- Feszültség: 230 V
- Kábel hossza: 80 cm
- Tápellátás: 1850 W
- Származási hely: Olaszországban tervezve, Gyártás helye: Európa

- Frekvencia: 50 Hz
- Víznyomás a szivattyúban: 15 bar (tökéletes eszpresszó)
- Vízfóralók száma: 1 vízfóraló
- Kivehető központi egység

Kialakítás

- Szín: Matt fekete
- Anyag és kivitelezés: Műanyag

Tömeg és méretek

- Termék méretei (ho x mé x ma): 215 x 429 x 330 mm
- Termék tömege: 7,5 kg
- Szemes kávé kapacitás: 250 g
- Hulladékartály kapacitása: 15 adag
- Tömeg: 7.2 kg
- Maximális csészemagasság: 152 mm
- Vízartály űrtartalma: 1,8 L

Egyszerűen használható

- Tisztítás és karbantartás: Vízkőmentesítő ciklus
- Használat: Állítható kávéadagoló, Gyors gőzölés, Kivehető központi egység, Normál / hosszú eszpresszó választási lehetőség

Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia



Kiadás dátuma
2023-08-23

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com