

Philips PerformerPro  
Porzsákos porszívó

**2200 W**  
HEPA 13 szűrő  
5 l

**FC9190/01**



A legnagyobb szívóteljesítmény, a porzsák telítődésekor is\*

2200 W motorral és 5 literes portartály-kapacitással

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, 2200 W-os motorja és különleges kialakítású portartálya erős légáramot biztosít, így a lehető legnagyobb szívóteljesítményt kínálja. A porzsák telítődésekor is kiváló tisztítási hatékonyságot biztosít.\*

#### **Kényelem**

- 360Flex forgó az egyszerű mozgathatóságért
- Extra hosszú markolat légárammal - így a nehezen elérhető helyeken is tisztít
- SmartLock csatlakozóegység - egyszerű átváltás a porszívózási funkciók között
- Nagy mozgástér a kényelmes takarításért

#### **Kiváló takarítási eredmény**

- Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja
- Akár 500 W szívóerőt biztosító 2200 W motor
- Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében
- 5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

#### **Beépített antiallergén rendszerrel**

- Rendkívül tartós kialakítású s-bag: a legfinomabb porszemcséket is összegyűjti
- A HEPA AirSeal szigetelés HEPA 13 szűrővel a por 99,99%-át visszatartja
- Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

**PHILIPS**

Porzsákos porszívó  
2200 W HEPA 13 szűrő, 5 l

# Fénypontok

## 2200 W motor



A 2200 W-os motor maximálisan 500 W szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

## Airflow Max technológia



Az Airflow Max technológia maximális légáramot biztosít, ezáltal a porzsák egyenletesen nyílik ki, így a lehető legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

## 5 literes portartály-kapacitás



A speciális kialakítású 5 literes portartály lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell félbeszakítani.

## TriActive+ szívófej



A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződések is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

## HEPA AirSeal, HEPA 13 szűrővel



A HEPA 13 szűrő és az AirSeal a pormentes környezet és a tiszta, allergénmentes levegő érdekében még a legfinomabb porszemeket is kiszűri, mielőtt a készülék kifűjné a levegőt. A kiáramló levegő még a szoba levegőjénél is tisztább.

FC9190/01

## ECARF tanúsítvány



Ezt a HEPA 13 szűrővel működő porszívót az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány (ECARF) Allergiabarátnak minősítette. A HEPA 13 szűrő a kifűjt levegőt a kutya- és macskaszőrrel, poratkáktól és pollenektől származó allergének akár 99,95%-ától is megtisztítja, így járulva hozzá az allergiabarát otthoni környezethez.

## s-bag, rendkívül tartós kialakítás



A Philips Rendkívül tartós kialakítású s-bag porzsákja öt rétegből álló, kiváló minőségű, eltömődésmentes anyagán még a legfinomabb porszemek is fennakadnak. Ez a kiváló szűrőhatás jobb tisztítóhatást és a lakásban tisztább levegőt eredményez. A többrétegű szűrés segít fenntartani a porszívók nagyobb szívóteljesítményét a porzsák teljes élettartama alatt. A független TÜV Rheinland Group által tesztelt és tanúsított s-bag ULP porzsákok a normál porzsákoknál 80%-kal hosszabb élettartamúnak bizonyultak.

# Műszaki adatok

## Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive+ nozle
- Mellékelt tartozékok: Crevice tool, 2-in-1 brush/small nozle
- Tartozékátaroló: On tubeclip

## Kialakítás

- Szín: Deep black

## Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 310 x 300 mm
- A termék tömege: 5,0 kg

## Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W
- Szívóerő (max.): 36 kPa
- Légáramlat (max.): 51 l/mp

## Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 5 L
- Porzsák típusa: s-bag Ultra Long Performance
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- Motorszűrő: Triple layer
- HEPA Air Seal szigetelés

## Felhasználás

- Kábel hossza: 8 m
- Hatósugár: 11 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hordfogantyú: Top and front
- Teljesítmény-szabályozás: Electronic on appliance
- Csőtípus: Metal 2-piece telescopic tube
- Fogantyú: Ergonomikus markolat, levegőáramlást szabályozó csúszkával
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Rubber
- Tárolási segédlet: Függetlenül és vízszintesen is tárolható



Kiadás dátuma  
2023-12-28

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 10103 60035 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A szívóerő az IEC 60312-1 szabvány szerint lett tesztelve az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) külső tesztelési intézet által.