



Saeco Intuita
Super-machine à
espresso automatique

- Infuse 3 variétés de café
- Mousseur de lait classique
- Noir
- Moulin ajustable (5 réglages)



HD8750/47

Un espresso fait de grains de café frais

Sélectionnez votre arôme avec cette machine à espresso

Facile à utiliser, à personnaliser et à nettoyer, la machine à espresso Intuita de Saeco vous permet de déguster un espresso fait de grains de café fraîchement moulus et de sélectionner votre arôme, en appuyant sur un simple bouton.

Le confort au cœur de l'expérience

- Cycle de nettoyage automatique d'une grande simplicité

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Une mousse de lait veloutée avec le mousseur à lait classique

Le confort au cœur de l'expérience

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur

 **Saeco**



Caractéristiques

Broyeur réglable sur 5 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre cinq niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son

premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Nettoyage automatique



Le cycle de nettoyage automatique facilite l'entretien de la machine et augmente sa durée de vie. Votre temps est mieux employé à savourer votre café plutôt qu'à nettoyer votre machine.

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique est idéal si le rôle de maître artisan vous plaît, et son utilisation est un jeu d'enfant. Produisez en quelques secondes une couche de mousse riche et onctueuse pour en couronner votre café.

Spécifications

Pays d'origine

- Fabriqué en: Europe

Spécificités techniques

- Tension: 120 volt
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 60 Hz
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
- Hauteur de tasse max.: 130 millimètre
- Pression de la pompe: 15 bar
- Chaudières: 1

Design

- Couleur: Noir

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 440 x 340 millimètre
- Poids du produit: 8,0 kg

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Idéal pour: Grains de café entiers
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Cycle de rinçage automatique, Filtre à eau Brita en option, Éléments compatibles lave-vaisselle, Groupe café amovible
- Personnalisation de la boisson: Volume de tasse réglable
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Repose-tasses amovible, Réservoir d'eau amovible
- Type de chaudière: Chaudière à chauffe rapide
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Option Eau chaude, Mousseur à lait manuel pannarello, Pré-infusion, Option vapeur
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, Café Crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique
- Matériau du pannarello: Plastique

Recommandation

- Garantie 1 an

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W