



**Saeco PicoBaristo  
Super-machine à  
espresso automatique**

- 11 boissons
- Réservoir de lait supérieur intégré
- Acier inoxydable
- Moulin ajustable (10 réglages)



**HD8927/47**

La machine compacte offrant la plus grande variété

Profitez de 5 000 tasses de café exceptionnel sans détartrage

La PicoBaristo est une machine compacte haut de gamme qui ravira les amateurs de café grâce à la variété qu'elle offre. Son interface utilisateur vous permet de choisir parmi un grand nombre de spécialités accessibles en un seul geste. Et grâce au filtre AquaClean, vous pourrez savourer 5 000 tasses\* sans aucun détartrage.

**Une variété de cafés personnalisés**

- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré
- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 10 réglages du broyeur
- De nombreuses spécialités de café, de l'espresso au latte macchiato

**Le confort au cœur de l'expérience**

- Jusqu'à 5 000 tasses\* sans détartrage avec le filtre AquaClean
- Nettoyez la carafe à lait après chaque utilisation avec la fonction de nettoyage rapide
- Écran tactile rétroéclairé et navigation fluide
- Face avant en inox aux lignes précises

**Une technologie sophistiquée pour un café parfait**

- Un cappuccino ou un latte macchiato chaud et délicieux à la simple pression d'un bouton

**Une technologie sophistiquée pour un café parfait**

- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Un café bien chaud en un clin d'œil avec la chaudière à chauffe rapide

 **Saeco**



# Caractéristiques

## Filtre AquaClean



## AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est la nouvelle innovation brevetée de Saeco. Il vous permet de tirer le meilleur parti possible de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses\*, et vous bénéficierez d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café Saeco préférée.

## Chaudière à chauffe rapide



La chaudière à chauffe rapide permet de préparer un espresso ou un cappuccino parfaits en un clin d'œil, lorsque le temps presse. Le secret réside en son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

## Personnalisez votre café



Choisissez l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés. Sélectionnez la longueur et la température désirées. Vous pouvez enregistrer facilement la longueur choisie à l'aide de la fonction Mémo pour chaque boisson. Par la suite, chaque tasse sera exactement comme vous l'aimez. Vous n'aurez plus besoin de vous souvenir des réglages, contrairement à un barista.

## Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

## Broyeur réglable sur 10 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre 10 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

## Cappuccino et latte macchiato à la simple pression d'un bouton



Chaque café préparé sera recouvert d'une mousse de lait onctueuse qui ravira vos papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à deux reprises, puis verse sans éclabousser une couche de mousse crémeuse dans votre tasse, le tout à une température idéale. La carafe à lait hygiénique peut également être mise au réfrigérateur.

# Spécifications

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Europe

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Brossette de nettoyage, Filtre à eau

## Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Longueur du cordon: 1,2 m
- Fréquence: 50 Hz
- Temps de préparation 1 tasse: 45 (espresso) à 100 (café allongé) s.
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Chaudières: 1
- Pression de la pompe: 15 bar

## Design

- Couleur: Noir, Acier inoxydable

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
215 x 429 x 330 millimètre
- Poids du produit: 7,2 kg

## Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Solution « lait »: Carafe à lait intégrée
- Réglages d'intensité du café: 5
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de

- détartrage automatique, Cycle de rinçage automatique, Indicateur de détartrage, Nettoyage automatique de la carafe, Éléments compatibles lave-vaisselle, Groupe café amovible, Compatible avec les filtres AquaClean
- Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable, Volume de tasse réglable, Température réglable, Fonction mémo volume de tasse
- Réglages du broyeur: 10
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Écran, Repose-tasses amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique
- Une seule pression: 11
- Réglages de température: 3
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Option Eau chaude, Carafe intégrée, Option café moulu, Pré-infusion
- Type de carafe: Carafe haut de gamme
- Type d'affichage: À cristaux liquides

## Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Façade en acier inoxydable
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

## Entretien

- Garantie 1 an

## Développement durable

- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation:  
1 850 W



Date de publication  
2024-02-19

Version: 2.2.1

UPC: 0 75020 05445 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.