



Philips PerfectCare
Performer
Stoomgenerator

Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 420g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
met afneembaar waterreservoir



GC8735/80

Ultrasnel strijken met krachtige continue stoom

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Extra gebruiksgemak

- Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing
- Krachtig strijken zonder lawaai
- Comfortabele SoftGrip-handgreep met ergonomische vorm

PHILIPS

Stoomgenerator

Pompdruk max. 6,5 bar Stoomstoot van max. 420g, Waterreservoircapaciteit van 1,8 l, met afneembaar waterreservoir

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van

temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Lichtgewicht stoomgenerator



Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabiel op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

GC8735/80

Ergonomische, comfortabele handgreep



De ergonomisch gevormde SoftGrip-handgreep zorgt voor een veel comfortabeler gebruik van uw stoomgenerator. De bovenkant van het handvat is afgewerkt met een superzacht materiaal met een uniek patroon voor een betere grip. Door deze kenmerken wordt het vasthouden van uw strijkijzer veel aangenamer tijdens het gehele strijkwerk.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Stoomgenerator

Pompdruk max. 6,5 bar Stoomstoot van max. 420g, Waterreservoircapaciteit van 1,8 l, met afneembaar waterreservoir

Specificaties

Technologie

- OptimalTEMP-technologie
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- ProVelocity-stoomgenerator
- Smart Control-processor
- Stille pomp

Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Glijprestaties zoolplaat: 5 stars
- Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Afneembaar waterreservoir
- Zachte handgreep
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
- Krasbestendige zoolplaat: 4 stars

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Pompdruk max. 6,5 bar
- Vermogen: 2600 W
- Stoomstoot: Maximaal 420 g
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Verticale stoom
- Gebruiksklaar: 2 minute(s)
- Variabele stoomniveaus
- On-demand stoom

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
- Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Energiezuinig*: 40 %
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Consumer Trade Item

- Height: 33.5
- Width: 24.6
- Length: 45.9
- Net Weight: 3.487
- Gross Weight: 4.472
- GTIN: 08710103785217
- Country of origin: ID
- Harmonized system code: 85164000

Omdoos

- Height: 33.5
- Width: 45.9
- Length: 24.6
- Gross Weight: 4.472
- GTIN: 08710103785217

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 3.3.1

EAN: 08 71010 37852 17

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus