

Philips Performer  
Aspirateur avec sac

**2 200 W**

Puissance d'aspiration de 500 W  
Filtre HEPA 13 lavable

**FC9173/01**



## Une puissance d'aspiration inégalée

Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, voilà ce que vous offre l'aspirateur Philips Performer. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, Performer vient à bout de toutes les poussières et saletés.

### **Protection anti-rayure pour vos parquets**

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

### **Nettoyage parfait**

- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W

### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

### **Système antiallergique très performant**

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

### **Aspiration durable de la poussière**

- Sac S-bag XXL de 4 litres pour des performances longue durée

**PHILIPS**

## Points forts

### Nettoyage puissant



Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

### Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Sac S-bag XXL de 4 litres



Cette grande capacité vous permet d'utiliser le sac de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

### Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.



# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse TriActive
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

## Design

- Couleur: Noir fumé translucide

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 5,6 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 500 W

- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

## Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag
- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

## Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)