

Philips PerformerPro
Porzsákos porszívó

2000 W

AirflowMax technológia
Kisállattartóknak

FC9187/01



A legnagyobb szívóteljesítmény, a porzsák telítődésekor is*

2000 W motorral és 5 literes portartály-kapacitással

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, 2000 W-os motorja és különleges kialakítású portartálya erős légáramot biztosít, így a lehető legnagyobb szívóteljesítményt kínálja. A porzsák telítődésekor is kiváló tisztítási hatékonyságot biztosít.*

Kényelem

- 360Flex forgó az egyszerű mozgathatóságért
- Extra hosszú markolat légárammal - így a nehezen elérhető helyeken is tisztít
- SmartLock csatlakozóegység - egyszerű átváltás a porszívózási funkciók között

Kiváló takarítási eredmény

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval
- 450 W maximális szívóerővel rendelkező 2000 W motor
- Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében
- 5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Kiemelkedő teljesítmény bútoron és függönyön

- Mini turbókefe a hajsálak, állatszörök és bolyhok egyszerű eltávolításához

Kiemelkedően hatékony légszűrés

- AFS mikroszűrő a tiszta levegőért
- Rendkívül tartós kialakítású s-bag: a legfinomabb porszemcséket is összegyűjti

PHILIPS

Fénypontok

2000 wattos motor



A 2000 W-os motor maximálisan 450 W szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákön beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Mini turbókefe



A mini turbókefe gyorsan eltávolítja az állatszőrt, a szőszöket és a port a kanapéról,

párnáról és egyéb textíliákról. Ez a kefe ideális azoknak, akik háziállatot tartanak.

AFS mikroszűrő

Az AFS mikroszűrő összegyűjti a finom port, mielőtt a készülék kifújná a levegőt a pormentes környezetbe és a tiszta levegőbe.

s-bag, rendkívül tartós kialakítás



A Philips Rendkívül tartós kialakítású s-bag porzsákja öt rétegből álló, kiváló minőségű, eltömődésmentes anyagán még a legfinomabb porsemek is fennakadnak. Ez a kiváló szűrőhatás jobb tisztítóhatást és a lakásban tisztább levegőt eredményez. A többrétegű szűrés segít fenntartani a porszívók nagyobb szívóteljesítményét a porzsák teljes élettartama alatt. A független TÜV Rheinland Group által tesztelt és tanúsított s-bag ULP porzsákok a normál porzsákoknál 80%-kal hosszabb élettartamúnak bizonyultak.

SmartLock csatlakozóegység



A szívófejek és teleszkópos csövek egyedi Philips SmartLock csatlakozásai az alkatrészek egyszerű összekötését és szétbontását teszik lehetővé a tisztítás során. A SmartLock csatlakozókkal a teleszkópos csövek hossza intuitív módon a kívánt magasságba állítható.

360Flex forgó

A Philips 360Flex forgó a csövek teljes, 360 fokos elforgatását teszi lehetővé, biztosítva ezáltal a porszívó tökéletes mozgását a lakásban.

Extra hosszú markolat légárammal

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán kényelmes használni. Extra hosszú kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyekre is tisztaságot varázsolhat. A levegőmennyiséget szabályzó csúszkával lehajolás nélkül is állítható a szívóerő.

5 literes portartály-kapacitás



A speciális kialakítású 5 literes portartály lehetővé teszi porzsákjának optimális használatát, így a takarítást nem kell félbeszakítani.

Airflow Max technológia



Az Airflow Max technológia maximális légáramot biztosít, ezáltal a porzsák egyenletesen nyílik ki, így a lehető legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseleszköz, Kis fej
- Kiegészítő fúvóka: Mini turbókefe
- Tartozéktároló: A csőbilincsen

Kialakítás

- Szín: Telt piros

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 310 x 300 mm
- A termék tömege: 5,0 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 400, 450 W
- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 5 L
- Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós kialakítás
- Kivezetésszűrő: Mikroszűrő
- Motorszűrő: Három réteg

Felhasználás

- Kábel hossza: 6 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hatósugár: 9 m
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Fogantyú: Ergonomikus markolat, levegőáramlást szabályozó csúszkával
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Tárolási segédlet: Függetlenül és vízszintesen is tárolható



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 59217 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A szívóerő az IEC 60312-1 szabvány szerint lett tesztelve az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) külső tesztelési intézet által.