



Philips Philips 5400  
Series  
Machines à espresso  
entièrement  
automatiques

- 12 boissons
- Système de lait LatteGo
- Chrome
- Écran TFT

EP5447

12 délicieux cafés provenant de grains frais, en toute simplicité

Le LatteGo, le système de lait le plus rapide à nettoyer qui soit

Infuse facilement le café et différents cafés aromatisés comme l'espresso, le cappuccino et le macchiato à la simple pression d'un bouton. Le LatteGo surmonte des variétés de lait d'une mousse soyeuse, est facile à configurer et peut être nettoyé en aussi peu que 15 secondes\*.

#### Une variété de cafés personnalisés

- Sélection facile du café grâce à l'écran intuitif
- Réglez l'arôme et le volume à l'aide du personnalisateur de café
- Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo
- Votre tasse idéale, à chaque fois, grâce aux 4 profils utilisateur
- Savourez 12 cafés différents dont un café au lait, en toute simplicité

#### Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse\*\*
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Encore plus de saveur grâce à la fonction de dose supplémentaire

#### Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* sans détartrage grâce à AquaClean
- Machine haut de gamme, au design élégant pensé pour votre cuisine

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## 12 délicieux cafés



Chaque moment correspond à un plaisir café particulier. De l'espresso puissant au cappuccino gourmand, votre machine espresso entièrement automatique vous garantit un résultat parfait dans votre tasse, en un rien de temps.

## Carafe à lait LatteGo



Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.

## Écran intuitif



Grâce à notre écran facile à utiliser, plus rien ne vous sépare de votre prochaine délicieuse tasse de café. Vous pouvez personnaliser l'arôme de votre café à grains fraîchement moulus en quelques étapes seulement, pour doucement transformer vos envies en réalité.

## Personnaliseur de café



Créez votre propre café grâce aux simples réglages d'intensité ainsi que de longueur du café et du lait qu'offre le personnalisateur.

## Profils utilisateur

Savourez un café préparé comme vous l'aimez à chaque fois grâce aux quatre profils utilisateur qui mémorisent vos recettes personnalisées. Le profil supplémentaire invité permet à vos visiteurs de savourer un café correspondant exactement à leurs souhaits, sans changer le vôtre.

## Fonction de dose supplémentaire



Donnez plus d'intensité à votre boisson avec la fonction de dose supplémentaire du personnalisateur de café. Augmentez la saveur sans l'amertume.

## Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

## Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

## Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses de café, du plus corsé au plus raffiné.

# Spécifications

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie
- Conçu en: Italie

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Réglages du broyeur: 12
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Profils utilisateur: 4, Invité
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Café, Café américain, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, Café au lait, Café latte, Café crème, Ristretto, Espresso Lungo, Fonction mug de voyage, Mousse de lait, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Tube de graisse, Couvercle de conservation LatteGo

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 100 cm

- Couleur(s): Noir
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,26 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Poids du produit: 8 kg
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Finition: chromé
- Dimensions du produit: 246x372x433 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: LatteGo
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85 - 145 millimètre
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo
- Type d'affichage: TFT

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Développement durable

- Réglage ECO
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: > 95 %



Date de publication  
2023-12-05

Version: 5.5.1

UPC: 0 75020 09517 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Selon des tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).

\*\* Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

\*\*\* Selon les 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des spécialités de café sélectionnées, ainsi que des paramètres de rinçage et de lavage.