



Saeco Xsmall Automata eszpresszó kávéfőző

- 2-féle kávé főzésére képes
- Klasszikus tejhabsító
- Fekete
- 5 fokozatban állítható őrlőbetét



HD8645/09

Ízlelje meg kedvenc kávébabjaid felejthetetlen aromáját

Egyérintéses automata eszpresszó kávéfőző

Bármilyen kávékeveréket szeretne kipróbálni legközelebb, az Xsmall frissen őrli meg a kávéét, egyetlen gombnyomásra. Tejhabsítóval is fel van szerelve, amely minden friss csésze kávé fogyasztásakor bársonyos érzést nyújt.

Egyszerű tisztítás és karbantartás

- A készülék mindig tiszta az automatikus keringetésen alapuló tisztításnak köszönhetően
- Egyszerű tisztítás a mosogatógépben is mosható cseppfelfogó tálcának köszönhetően
- A teljesen kivethető központi egység pillanatok alatt tisztítható

Igazítsa az italokat az ízléséhez

- Mentse el kedvenc kávéfajtáját

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve

- Hozza ki az ízéből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel
- A forró kávé élvezete pillanatokon belül a gyors fűtésű vízmelegítővel
- Finomítsa a kávé intenzitását az 5-féle őrlőbeállítás segítségével
- Ízletes tejhab a klasszikus tejhabsítóval

 **Saeco**



Fénypontok

Klasszikus tejhabosító



Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus tejhabosító is tartozik, amelyet a baristák Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó készüléket a tejebe merítve pompás tejhabot készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő baristát ízletes tejkülönlegességek készítésével hagyományos módon!

Automatikus keringetésen alapuló tisztítás



A Saeco úgy tervezte meg ezt az eszpresszógépet, hogy az a bekapcsoláskor vagy kikapcsoláskor automatikusan megtisztítja vízzel a kávé funkciókört. Ennek köszönhetően minden csésze kávénak nagyszerű, friss íze lesz.

Elmenti a kávé típusát



Minden alkalommal a személyes ízlésének megfelelő, tökéletesen főzött kávékat kapja, köszönhetően a memória funkciónak, melynek segítségével ízlésének megfelelően állíthatja be kávéja hosszúságát és erősségét. Ha élvezni szeretné egy csodás kávéval élményét, csak egy gombot kell megnyomnia.

Mosogatógépben mosható cseppfelfogó tálca



Kényelme érdekében a Saeco cseppfelfogó tálcája mosogatógépben is tisztítható. Ezzel időt takarít meg a higiénikus tisztítást szem előtt tartva.

100% kerámia őrlőbetétek



A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek garantálják a hamisítatlan, kényeztető

kávéelményt az elkövetkezendő évekre. A kerámia őrlők ideális őrléményt biztosítanak, mely lehetővé teszi a víz egyenletes átfolyását, így a kávészemek legtisztább aromája nyerhető ki. Emellett a „hagyományos” őrlőbetétekkel ellentétben a kerámia alapanyag megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az odaégett ízért felelős.

5 fokozatban állítható őrlőbetét



Amikor az őrlés finomságáról van szó, ez a kávéfőző sosem okoz csalódást. A különböző kávéfajták aromájának teljessé tételéhez eltérő szemcseméret szükséges. A készülék szemcsemérete öt fokozat megadásával állítható be a gazdag aromájú eszpresszót eredményező legfinomabbtól a könnyebb kávéhoz szükséges legdurvábbig.

Gyorsfűtésű vízmelegítő



Amikor az idő alapvető fontossággal bír, várakozás nélkül főzhet tökéletes eszpresszót és cappuccinót a gyors fűtésű vízmelegítőnek köszönhetően, melynek titka a könnyű alumínium és rozsdamentes acél váz, aminek révén hamar el tudja érni a magas hőmérsékletet.

Műszaki adatok

Származási hely

- Származási ország: Európa

Műszaki adatok

- Feszültség: 230 V
- Kávébaltartály kapacitása: 180 g
- Kábel hossza: 0,8 m
- Frekvencia: 50 Hz
- A víztartály űrtartalma: 1 L
- Zacstartály kapacitása: 8 adag
- Max. csészemagasság: 95 mm
- Vízforralók: 1
- Szivattyúnyomás: 15 bar

Kialakítás

- Szín: Fekete

Tömeg és méretek

- A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 420 x 325 x 295 mm
- A termék tömege: 6,9 kg

Általános műszaki adatok

- A következőkhöz használható:: Egész kávészemek
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítési ciklus, Kivehető központi egység
- Egyszerű használat és kényelem: Levehető víztartály
- Speciális funkciók: Kerámiaőrlő, Pannarello kézi tejhabosító

Kidolgozás

- Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
- A készülék anyaga: Műanyag
- Víztartály anyaga: Műanyag
- Panarello anyaga: Műanyag

Szerviz

- 2 év garancia

Fenntarthatóság

- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1400 W



Kiadás dátuma
2023-08-23

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 68648 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com