



Saeco PicoBaristo Super-machine à espresso automatique

- 8 boissons
- Mousseur de lait automatique
- Acier inoxydable
- Moulin ajustable (10 réglages)



HD8924/47

La machine compacte offrant la plus grande variété

Profitez de 5 000 tasses de café exceptionnel sans détartrage

La PicoBaristo est une machine compacte haut de gamme qui ravira les amateurs de café grâce à la variété qu'elle offre. Son interface utilisateur vous permet de choisir parmi un grand nombre de spécialités accessibles en un seul geste. Et grâce au filtre AquaClean, vous pourrez savourer 5 000 tasses* sans aucun détartrage.

Une variété de cafés personnalisés

- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré
- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 10 réglages du broyeur
- Un grand choix de spécialités de cafés à la simple pression d'un bouton

Le confort au cœur de l'expérience

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage avec le filtre AquaClean
- Écran tactile rétroéclairé et navigation fluide
- Face avant en inox aux lignes précises

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Une mousse veloutée à la pression d'un bouton avec le mousseur à lait automatique

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Un café bien chaud en un clin d'œil avec la chaudière à chauffe rapide



Caractéristiques

Filtre AquaClean



AquaClean

Le filtre à eau AquaClean est la nouvelle innovation brevetée de Saeco. Il vous permet de tirer le meilleur parti possible de votre machine à café entièrement automatique. En changeant le filtre quand la machine vous y invite, vous ne devrez la détartrer que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses*, et vous bénéficierez d'une eau claire et pure. Autre avantage, l'indicateur de détartrage est automatiquement désactivé une fois le filtre AquaClean installé dans votre machine à café Saeco préférée.

Chaudière à chauffe rapide



La chaudière à chauffe rapide permet de préparer un espresso ou un cappuccino parfaits en un clin d'œil, lorsque le temps presse. Le secret réside en son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable

d'atteindre une température élevée rapidement.

Personnalisez votre café



Choisissez l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés. Sélectionnez la longueur et la température désirées. Vous pouvez enregistrer facilement la longueur choisie à l'aide de la fonction Mémo pour chaque boisson. Par la suite, chaque tasse sera exactement comme vous l'aimez. Vous n'aurez plus besoin de vous souvenir des réglages, contrairement à un barista.

Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin

d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

Mousseur à lait automatique



Le mousseur à lait automatique est idéal pour couronner votre café de mousse à la simple pression d'un bouton. Il ne lui faut que quelques secondes pour recouvrir votre café d'une couche de mousse de lait veloutée, à la texture on ne peut plus fine. Le nec plus ultra pour tous les amateurs de cappuccinos.

Broyeur réglable sur 10 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre 10 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Spécifications

Pays d'origine

- Fabriqué en: Europe

Accessoires

- Inclus: Measuring scoop, Water hardness test strip, Cleaning brush

Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: 1,2 m
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Temps de préparation 1 tasse: 45 (espresso) à 100 (café allongé) s.
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Hauteur de tasse max.: 78 - 164 millimètre
- Chaudières: 1
- Pression de la pompe: 15 bar

Design

- Couleur: Black, Stainless steel

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 215 x 429 x 330 millimètre
- Poids du produit: 7,27 kg

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Réglages d'intensité du café: 5
- Facile à nettoyer et à entretenir: Automatic de-

scaling cycle, Automatic rinse cycle, Descale indicator, Dishwasher-safe parts, Removable brewing group, AquaClean filter compatible

- Personnalisation de la boisson: Adjustable coffee strength, Adjustable cup volume, Adjustable temperature, Memo function cup volume
- Réglages du broyeur: 10
- Confort et facilité d'utilisation: Removable spout, Display, Removable drip-tray, Removable water tank, Automatic shut-off
- Une seule pression: 11
- Réglages de température: 3
- Fonctions spéciales: Automatic milk frother, Ceramic grinder, Hot water option, Ground coffee option, Pre-brewing
- Type d'affichage: LCD

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Façade en acier inoxydable
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Entretien

- Garantie 1 an: Yes

Développement durable

- Classe énergétique: A-class
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W



Date de publication
2024-02-19

Version: 1.1.1

UPC: 0 75020 05444 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.