



Philips Azur Elite  
Fer vapeur avec  
technologie OptimalTEMP

**3 000 W**

Débit de vapeur continu 70 g/min  
Effet pressing 260 g  
Semelle SteamGlide Advanced



**GC5037/80**

## Le plus intelligent et puissant de nos fers vapeur

Aucun risque de brûlure, libération intelligente de vapeur

Un fer puissant et intelligent, pour des résultats impeccables plus rapidement. Repassez les vêtements, du jean à la soie, sans risquer de les brûler, grâce à la technologie OptimalTEMP. Le mode vapeur avancé DynamiQ libère la quantité de vapeur idéale quand vous en avez besoin.\*

### Repassage agréable

- Semelle SteamGlide Advanced, pour une durabilité et une glisse optimales
- Système anticalcaire Quick Calc Release en 15 secondes pour une production de vapeur prolongée
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

### Un repassage intelligent ultra-pratique

- Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire
- Modes vapeur pratiques : DynamiQ, MAX, IONIC et OFF
- Mode DynamiQ : libération de vapeur intelligente, pour des résultats parfaits
- Mode vapeur ionique : une vapeur ionisée pénétrante pour un repassage hygiénique

### Repassage plus facile et rapide

- 3 000 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances
- Effet pressing jusqu'à 260 g pour éliminer les faux plis tenaces
- La pompe à vapeur Turbo envoie jusqu'à 50 % de vapeur en plus au travers du tissu\*
- Débit vapeur jusqu'à 70 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

**PHILIPS**

## Points forts

### Technologie OptimalTEMP



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.

### Modes vapeur pratiques



Vous avez le choix entre différents modes vapeur. Le mode DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur lorsque vous en avez besoin, le mode MAX élimine les faux plis tenaces avec une puissante vapeur continue, le mode IONIC produit de puissants jets de vapeur pour un repassage plus hygiénique, et le mode OFF désactive la production de vapeur.

### Mode vapeur DynamiQ



Grâce au détecteur DynamiQ, le plus avancé des détecteurs de mouvement équipant des fers vapeur, le fer sait exactement quand il est immobile et quand vous le déplacez. Le mode vapeur DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur au moment où vous en avez besoin pendant le repassage, pour plus de rapidité. La production de vapeur démarre dès que vous déplacez votre fer, et s'arrête lorsqu'il est immobile, pour un repassage sans effort ultra-pratique.

### Vapeur ionique pénétrante



Le mode Ionic produit des jets puissants et pénétrants de vapeur ionique, pour un repassage plus hygiénique de certains vêtements.

### 3 000 W pour une montée en température rapide



Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

### Semelle SteamGlide Advanced



Notre semelle haut de gamme SteamGlide Advanced glisse avec fluidité sur tous les tissus. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus durable qu'une base en aluminium et notre revêtement 6 couches breveté avec couche avancée en titane assure une glisse rapide et sans effort.

### Puissance vapeur Turbo



La pompe à vapeur Turbo intégrée produit une vapeur continue jusqu'à 50 % plus puissante, pour éliminer les faux plis encore plus rapidement.

# Caractéristiques

## Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 350 ml
- Nom de la semelle: SteamGlide Advanced
- Système stop-gouttes
- Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m
- Talon ultra-stable
- Ouverture de remplissage extra-large
- Arrêt automatique

## Garantie

- Garantie internationale de 2 ans

## Élimination rapide des faux plis

- Alimentation: 3 000 W

- Effet pressing: 260 g
- Débit vapeur continu: 70 g/min
- Défroissage vertical
- Vapeur pénétrante ionisée

## Efficacité éco-énergétique

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Quick Calc Release

## Taille et poids

- Dimensions du produit (l x H x L):  
33,3 x 17,5 x 13,5 cm



Date de publication  
2023-12-05

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 82894 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sur tous les tissus repassables  
\* Par rapport au GC4910