

Philips PerfectCare Pure Centrale vapeur

Pression de la pompe maxi.

5,3 bar

Effet pressing 260 g Système de verrouillage Réservoir fixe 1,5 l

GC7641/30

Repassage plus rapide et plus facile

aucun réglage de la température nécessaire

Repassez vos vêtements sans régler la température grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP. Design très compact et léger, facilitant le rangement. Sans calcaire à 99 %. Les cartouches anticalcaires PureVap multiplient la durée vie de l'appareil par 5.

Repassage rapide et efficace

- Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment
- Notre semelle offrant la meilleure glisse
- Arrêt automatique pour la sécurité et les économies d'énergie
- Effet pressing jusqu'à 260 g
- Réservoir d'eau de 1,5 l, jusqu'à 2 h d'autonomie
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO
- Verrouillez votre fer en toute sécurité sur la base
- Pression de la pompe maxi. 5,3 bar
- Cartouche anticalcaire PureVap éliminant 99 % du calcaire
- Centrale vapeur ultra-compacte et légère

Repassage facile, sans aucun réglage de température

- · Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité



Points forts

Technologie OptimalTEMP



« Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Générateur vapeur compact ProVelocity qui produit plus de vapeur pour un repassage plus rapide. Il permet un design plus compact, pour une centrale vapeur plus facile à ranger. »

Effet pressing jusqu'à 260 g



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Économie d'énergie



En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.

Pression de la pompe maxi. 5,3 bar

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Remplissage au robinet à tout moment



Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

Support de sûreté



Grâce à la technologie innovante
OptimalTEMP de Philips, aucun tissu
repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer
sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez
poser la semelle chaude directement sur les
vêtements ou sur la housse en coton de la
table à repasser, et ce sans accessoire
supplémentaire. Il n'endommagera ni vos
vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le
repassage est plus simple et sollicite moins les
poignets.

Arrêt automatique



La fonction Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie.

Centrale vapeur

Pression de la pompe maxi. 5,3 bar Effet pressing 260 g, Système de verrouillage, Réservoir fixe 1,5 l

Caractéristiques

Système anticalcaire

- Rappel de détartrage
- Solution anticalcaire: Eau déminéralisée, Cartouche anticalcaire PureVap
- Eau du robinet utilisable

Accessoires

· Cartouches anticalcaires supplémentaires

Spécificités techniques

- Dimensions du produit emballé: 40 x 23 x 28 cm
- Poids du fer: 1,2 kg
- Dimensions du produit: $35,4 \times 19,3 \times 22,4$ cm
- Poids du fer + base: (avec 1 cartouche) 3,19 kg
- Tension: 220-240 volt

Facile à utiliser

- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie
- Rechargeable à tout moment
- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- Remplissage et vidange de l'eau: Ouverture de remplissage extra-large

- Arrêt automatique
- Solution de rangement: Système de verrouillage
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Range-cordon: Cordon à clip
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,6 m
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Développement durable

• Mode économie d'énergie

Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: T-ionicGlide
- Technologie OptimalTEMP
- Débit vapeur continu: 120 g/min
- Alimentation: 2 400 W
- Pression: Pression de la pompe maxi. 5,3 bar
- Support de sûreté
- Défroissage vertical
- Effet pressing: 260 g
- · Pointe à vapeur additionnelle
- · Vapeur réglable
- Fonction Turbo



Date de publication 2023-12-05

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 10103 75307 0 www.philips.com