



Philips PerfectCare 8000
Series
Parna postaja

Inteligentna automatska para
Zajamčeno bez progorijevanja*
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8
l
Izuzetno lagano glačalo

PSG8040/60

Glačalo koje automatski stvara paru za vas

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

PerfectCare 8000 Series pruža glačanje bez napora uz našu novu tehnologiju senzora pokreta. Omogućuje okomito i vodoravno glačanje bez automatske pare.

Glačanje bez napora uz brze rezultate

- Parom izgladajte ili osvježite odjeću s automatskim okomitim mlazom pare

Vrhunske značajke

- Tehnologija OptimalTEMP, zajamčeno bez progorijevanja

Vrhunske značajke

- Iznimno snažna para za uklanjanje nabora

Glačanje bez napora uz brze rezultate

- Glačajte bez napora uz automatsko otpuštanje pare

Vrlo jednostavno za upotrebu

- Stopalo za glačanje SteamGlide Elite za vrhunsko klizanje
- Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l za jednostavno punjenje
- Automatsko isključivanje kad se glačalo ostavi bez nadzora
- Zaključavanje za sigurno i lako prenošenje

PHILIPS

Parna postaja

Inteligentna automatska para Zajamčeno bez progrijevanja*, Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l, Izuzetno lagano glačalo

Istaknute značajke

Inteligentna automatska para



Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kada pomičete glačalo i automatski otpušta paru.

Automatski okomiti mlaz pare

Naš napredni senzor pokreta može prepoznati pokrete u svim smjerovima pa haljine, jakne i zavjese može osvježavati i okomito.

Izuzetno lagano glačalo

Glačalo je izuzetno lagano i ugodno za rukovanje; lagano klizi i smanjuje naprezanje zapešća. Njegova minimalna težina od samo 800 g olakšava okomito glačanje zavjesa i izvješene odjeće parom.

Iznimno snažna para



Snažan, neprekidan mlaz pare za učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih nabora na najdebljim tkaninama.

Stopalo za glačanje SteamGlide Elite



SteamGlide Elite naše je najbolje stopalo za glačanje s vrhunskim mogućnostima klizenja i maksimalnom otpornošću na ogrebotine. Njegova baza od nehrđajućeg čelika dvostruko je tvrđa od uobičajene aluminijske, a naš patentirani 6-slojni premaz s naprednim slojem titanija lako klizi i osigurava najbrže rezultate.

Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l



Prozirni spremnik za vodu od 1,8 litara osigurava do 2 sata neprekidnog rada. Kada se spremnik za vodu isprazni, svjetlosni indikator podsjetit će vas na jednostavno i proizvoljno dopunjavanje vodom iz slavine kroz veliki otvor za punjenje.

PSG8040/60

Automatsko isključivanje



Automatsko isključivanje za uštedu energije i sigurnost.

Značajka sigurnosnog zaključavanja



Sigurno fiksirajte glačalo na postaji kako biste ga lako nosili po kući i smanjili rizik od slučajnog dodirivanja vrućeg stopala za glačanje.

Easy De-Calc Plus

Redovitim čišćenjem kamenca štitite glačalo, produžujete njegovo trajanje i osiguravate najbolje radne značajke parnog glačanja. Ekskluzivni sustav Easy De-Calc Plus kontinuirano prikuplja kamenac, a ima i vizualni indikator te zvučni signal koji vam govore kad je vrijeme za pražnjenje. Jednostavno izvucite čep kako biste ispuštili vodu i čestice kamenca.

Zajamčeno bez progrijevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, jamčimo da ovo glačalo nikad neće uzrokovati progrijevanje tkanine za glačanje kad se ostavi bez nadzora. Možete ga sigurno ostaviti na odjeći ili dasci za glačanje.

Parna postaja

Inteligentna automatska para Zajamčeno bez progrijevanja*, Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l, Izuzetno lagano glačalo

PSG8040/60

Specifikacije

Opće specifikacije

- Duljina crijeva: 1,8 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Spremište za kabel za napajanje: Odjeljak
- Jamstvo: 2 godine međunarodnog jamstva
- Ušteda energije: 22 %

Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine koje se mogu glačati
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Odvojivi spremnik za vodu
- Upozorenje na nisku razinu vode
- Punjenje bilo kada tijekom uporabe
- Pogodno za vodu iz slavine
- Površina za glačanje: SteamGlide Elite
- Kapacitet spremnika za vodu: 1800 ml

Tehnologija

- Tehnologija OptimaTEMP
- Ublažavanje zvuka pare: Ne
- Tehnologija inteligentne automatske pare: 2.

generacija

Brzo uklanjanje nabora

- Tlak: Maks. 8 bara
- Snaga: Maks. 2700 W
- Dodatna količina pare: Do 600 g
- Neprestana para: Do 170 g/min
- Napon: 220 - 240 V

Upravljanje kamencem

- Uklanjanje i čišćenje: Easy De-Calc Plus
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca: Svjetlost i zvuk

Veličina i masa

- Masa glačala: 0,85 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Ukupna masa s ambalažom: 7,4 kg
- Masa glačala + postolje: 4,9 kg



Datum izdavanja
2023-08-14

Verzija: 10.10.1

EAN: 87 20389 00104 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Za sve tkanine koje se mogu glačati