



**Saeco Xelsis Suprema
Machine espresso
automatique**

- 22 spécialités de café
- 8 profils utilisateur
- Façade métallique
- Écran TFT tactile couleur 7,8"



SM8885

La perfection sur mesure à chaque boisson

Tirez le meilleur de vos grains de café avec BeanMaestro

Une machine à café unique, fer de lance du savoir-faire italien, offrant les dernières technologies intuitives et connectées et un écran tactile couleur de 7,8". Pour un délicieux café et une expérience personnalisée inédite.

Personnalisation totale

- Connectez votre machine grâce à la fonction Wi-Fi intégrée
- Personnalisez facilement votre tasse idéale avec CoffeeMaestro
- LattePerfetto – Créez une mousse de lait dense, à la texture fine
- Préparez deux de vos cafés préférés d'une simple pression sur un bouton
- Infusez au moins 20 000 tasses avec notre broyeur en céramique résistant
- AquaClean prolonge la durée de vie de la machine et améliore le goût*
- Obtenez un goût exquis avec Aroma Extract

Personnalisation précise

- Répondez à toutes vos envies de café avec 22 délicieuses spécialités
- Personnalisez jusqu'à 8 profils et enregistrez vos favoris
- Tirez le meilleur de vos grains de café avec BeanMaestro
- Personnalisez jusqu'à 7 réglages de café avec CoffeeEqualizer Touch+
- Notre écran tactile couleur le plus avancé
- Découvrez de nouvelles recettes avec des recommandations personnalisées

**Saeco**

Points forts

22 délicieuses spécialités de café



Découvrez un monde de cafés qui répondent à toutes les envies et correspondent à toutes les humeurs, avec un choix de 22 délicieuses spécialités, des boissons classiques telles que l'espresso et le cappuccino aux spécialités telles que l'espresso macchiato italien et le Flat White.

8 profils utilisateur



Jusqu'à 8 profils utilisateur permettent de garder en mémoire les cafés personnalisés préférés de chacun, pour une sélection instantanée sur l'écran tactile haute résolution. Personnalisez facilement chaque profil jusqu'aux détails les plus infimes.

BeanMaestro

BeanMaestro ajuste automatiquement les réglages de préparation du café, pour tirer les meilleurs arômes et saveurs des grains de café que vous avez choisis. Il vous suffit de sélectionner le type et la torréfaction de vos grains de café. BeanMaestro se charge du reste.

CoffeeEqualizer Touch+

Créez votre recette préférée avec CoffeeEqualizer Touch+. Personnalisez votre café au plus près de vos goûts en ajustant l'intensité, le volume de café et de lait, la température, le goût, la quantité de mousse de lait et même l'ordre de versage du café et du lait. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la

fonction ExtraShot pour augmenter l'intensité du café.

Écran tactile couleur 7,8"



L'écran couleur haute résolution 7,84" le plus avancé de Saeco est doté d'une interface utilisateur intuitive à écran tactile, qui permet une interaction précise et la possibilité de regarder des vidéos de démonstration. Le grand écran exceptionnel vous permet de maîtriser parfaitement vos différentes spécialités de café avec un contrôle et une visibilité précis.

Connectivité intégrée

La machine bénéficie d'une connectivité Wi-Fi intégrée qui assure qu'aucune partie du processus n'est négligée : ses fonctionnalités utilisateur optimisées sont contrôlées de manière transparente depuis l'écran et elle dispose même d'une fonctionnalité d'achat pour le réapprovisionnement et les accessoires (sous réserve de disponibilité dans votre pays). Des actualisations régulières rendues possibles par des améliorations logicielles et l'apprentissage automatique perfectionnent et enrichissent votre expérience, et vous aident à tirer le meilleur parti de votre machine.

Prévenance

La machine apprendra vos préférences et vous présentera des recommandations exclusives et personnalisées pour vous aider à découvrir de nouvelles recettes de café, ainsi que les différentes fonctionnalités de votre machine.

CoffeeMaestro

Personnalisez simplement votre tasse optimale avec CoffeeMaestro. Il vous suffit de sélectionner le profil de votre choix parmi les 3 préréglages : Delicato, Intenso, Forte. La machine ajuste automatiquement les réglages

de préparation du café, tels que l'intensité, le volume de café et le temps de pré-humidification, pour une boisson à votre goût.

LattePerfetto

La carafe à lait externe dotée de notre technologie LattePerfetto crée une mousse de lait dense à la texture fine et onctueuse.

LatteDuo

Préparez et savourez une ou deux tasses de votre recette de café préférée, dont le cappuccino et le latte macchiato, d'une simple pression sur un bouton.

Tableau de bord d'entretien

Vérifiez facilement l'état de votre machine et les informations de nettoyage grâce au tableau de bord intuitif à code couleur affiché à l'écran. Le tableau de bord vous fournit une vue d'ensemble utile et vous informe de l'état d'éléments tels que le niveau d'eau ou la durée de vie de l'AquaClean.

Broyeur 100 % céramique

Le broyeur ultra-résistant extrait le meilleur des saveurs et arômes. Grâce à sa conception 100 % céramique, il est exceptionnellement dur et précis. Il vous permettra d'obtenir au moins 20 000 tasses préparées avec un délicieux café fraîchement moulu. Obtenez une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur.

Filtre à eau AquaClean



Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café, préparé avec de l'eau pure. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans la machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Italie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Interface utilisateur: Écran TFT tactile couleur
- Profils utilisateur: 8
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Café américain, Café au lait, Café cortado, Café crème, Café latte, Cappuccino, Café Espresso, Espresso doppio, Espresso Lungo, Café crème, Café crème, Galao, Eau chaude, Cappuccino italien, Kleiner brauner, Latte Macchiato, Mélange, Mousse de lait, Ristretto, Mug de voyage, Verlängerter, Lait chaud
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Aroma seal
- Chaudière à chauffe rapide
- Bec verseur avec LED

Accessoires

- Inclus: Carafe à lait, Filtre AquaClean, Cuillère-doseuse, Mesure de la dureté de l'eau par bandelette, Tube de graisse, Tube d'aspiration du lait

Spécificités techniques

- Couleur(s): Façade métallique
- Capacité de la carafe à lait: 0,6 litre
- Tension: 230 volt

- Capacité du bac à marcs: 12 marcs de café
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
- Type de chaudière: Chaudière en inox
- Type de carafe: Carafe à lait, couvercle métallique
- Capacité du bac à grains: 450 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Capacité du bac d'égouttement: 700 ml
- Pression de la pompe: 15 bar
- Longueur du cordon: 1200 millimètre
- Alimentation: 1 500 W

Poids et dimensions

- Poids: 11-12,4 kg
- Dimensions (l x P x H):
287 x 487 x 396 mm millimètre

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Carafe à lait externe
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement et grille, Carafe à lait et couvercle, Réservoir HygieSteam et support, Bac à marc, Cuillère-doseuse
- Personnalisation de la boisson: Intensité de l'arôme, Quantité de café, Goût, Quantité de lait, Quantité d'eau, Température de la boisson, Quantité de mousse, Ordre de versage du lait/café, ExtraShot

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Façade plastique/métal

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe B



Date de publication
2023-12-06

Version: 11.11.1

EAN: 87 20389 00279 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

** Sur les pièces de la carafe à lait, 99,9999 % des micro-organismes, sur la base d'essais en laboratoire portant sur l'élimination de E. coli et S. aureus.