

Philips
Humidificateur d'air

Sûr et facile à nettoyer
Technologie NanoCloud

HU4706



De l'air pur en permanence

avec technologie d'humidification NanoCloud

L'humidificateur d'air Philips empêche le dessèchement de l'air avec une efficacité et une hygiène maximales. Il réduit de 99 % la prolifération des bactéries par rapport aux appareils à ultrasons. Pas de poussière blanche* ni de gouttes d'eau.

En permanence

- Diffuse l'air humidifié de façon homogène tout autour de vous
- Arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'humidificateur.

Un air plus sain

- Plus sûr d'un point de vue hygiénique, sans poussière blanche* ni gouttes d'eau

Simplicité

- Choisissez entre une humidification silencieuse et standard
- Conception moderne pour une facilité de nettoyage exceptionnelle
- Réservoir d'eau facile à remplir

PHILIPS

Caractéristiques

Design

- Couleur(s): Blanche

Données logistiques

- Pays d'origine: Chine

Spécificités techniques

- Tension: 220-240 volt
- Puissance consommée: 14 W
- Capacité du réservoir d'eau: 1,3 l
- Niveau sonore: 27 - 40 dB
- Durée de fonctionnement: 8 heure(s)
- Capacité d'humidification: 150 ml/h

Poids et dimensions

- Poids du produit: 1,36 kg
- Dimensions produit (l x P x H):
162 x 198 x 308 millimètre
- Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 1.72 kg
- Dimensions de l'unité de vente (l x P x H):
355 x 225 x 225 millimètre

Remplacement

- Filtre humidificateur: Remplacez le filtre HU4136 tous les 3 mois

HU4706/11R1

Points forts

Technologie NanoCloud



Cet humidificateur d'air Philips est doté d'un système d'évaporation avancé en trois étapes avec technologie NanoCloud. Étape 1 : le filtre absorbant de l'humidificateur piège les grandes particules telles que la poussière et les poils humains ou d'animaux en aspirant l'air sec. Étape 2 : le système d'évaporation avancé avec technologie NanoCloud introduit des molécules d'eau dans l'air pour l'humidifier, sans bactéries ni calcaire. Étape 3 : l'air sain est rejeté de l'humidificateur à une vitesse constante, pour un air humidifié sain et agréable dans votre maison, sans formation de gouttelettes d'eau.

Taux d'humidité confortable

Diffuse l'air humidifié de façon homogène tout autour de vous. Vous permet de respirer un air humidifié sain à la maison et au bureau offrant ainsi plus de confort à votre peau.

Système d'arrêt intelligent

Lorsque le réservoir d'eau est vide et qu'il doit être rempli, le système d'arrêt intelligent éteint l'humidificateur.

Deux vitesses d'humidification

Vous avez le choix entre une humidification silencieuse ou standard pour un maximum de flexibilité.

Facile à nettoyer

Il n'a jamais été aussi simple de nettoyer un humidificateur et son réservoir d'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Réservoir d'eau facile à remplir

Vous pouvez remplir le réservoir d'eau de 2 façons : en remplissant un récipient d'eau et en versant son contenu dans le réservoir débarrassé de son couvercle ou en portant le réservoir d'eau jusqu'au robinet le plus proche.



Date de publication
2023-10-25

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Absence de calcaire, ce qui évite de polluer l'air.