

Philips PerfectCare Expert Plus
Centrale vapeur -
Reconditionnée

Pression maxi. 7,5 bar

Jusqu'à 520 g d'effet pressing
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Un fer ultra-léger

GC8962



Incroyablement léger et puissant

pour offrir vitesse et confort

La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus est conçue pour être pratique et confortable. Dotée d'un fer ultra-léger et facile à manipuler, elle produit une vapeur puissante, pour d'excellents résultats plus rapidement. Avec technologie OptimalTEMP pour éviter tout risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Aucun risque de brûlure
- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassage rapide et puissant débit vapeur continu

- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO
- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées
- Semelle SteamGlide Advanced, pour une durabilité et une glisse optimales

Commodité accrue

- Grand réservoir d'eau amovible de 1,8 l facilitant le remplissage
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple
- Fer ultra-léger et agréable à manipuler
- Débit de vapeur puissant et silencieux

PHILIPS

Points forts

Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Semelle SteamGlide Advanced



Notre semelle haut de gamme SteamGlide Advanced glisse avec fluidité sur tous les tissus. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus durable qu'une base en aluminium et notre revêtement 6 couches breveté avec couche avancée en titane assure une glisse rapide et sans effort.

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Fer à repasser ultra-léger



Le fer est incroyablement léger et agréable à manipuler. Il glisse facilement et préserve votre poignet. Son petit poids le rend simple et efficace à utiliser pour défroisser verticalement rideaux et vêtements sur cintres.

Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu

repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Easy De-Calc



Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc recueille en permanence le calcaire. Un voyant vous avertit lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

Aucun réglage de la température nécessaire



Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Caractéristiques

Rangement

- Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
- Nom de la semelle: SteamGlide Advanced
- Arrêt automatique
- Réservoir d'eau amovible
- Alerte niveau d'eau bas
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Utilisable avec l'eau du robinet
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m
- Longueur du câble: 1,7 m
- Pointe vapeur de précision
- Prêt à l'emploi: Voyant
- Résistance aux rayures de la semelle: 5 étoiles

Garantie

- Garantie internationale de 2 ans

Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Chambre à vapeur cyclonique
- Pour tous les tissus repassables
- Aucune brûlure

- Ne nécessite aucun réglage de la température
- Technologie Silence

Élimination rapide des faux plis

- Pression: Maxi. 7,5 bar
- Alimentation: Maxi. 2 100 W
- Effet pressing: Jusqu'à 520 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min
- Défroissage vertical
- Tension: 220 - 240 volt
- Prêt à l'emploi: 2 minute(s)
- Vapeur à la demande

Efficacité éco-énergétique

- Mode économie d'énergie
- Économie d'énergie*: 45 %
- Emballage du produit: 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc
- Rappel de détartrage: Lumière

Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L):
31 x 31 x 47 cm
- Poids du fer: 0,8 kg
- Dimensions du produit (l x H x L):
23,9 x 26,9 x 42,6 cm
- Poids, emballage compris: 5,5 kg
- Poids du fer + base: 4 kg



Date de publication
2023-12-06

Version: 3.3.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode par défaut, sur la base du protocole IEC 60311