

Sans réglage de température ni vapeur

Vapeur puissante : 8 bar Fer ultraléger facile à manier Réservoir amovible 1,8L: un remplissage facile



GC9682/80

Ce fer ultra-rapide et puissant* est désormais plus intelligent

Avec une production de vapeur automatique intelligente

Avec son fer ultra-léger et sa production de vapeur automatique intelligente ultrapratique, la centrale vapeur PerfectCare Elite Plus est on ne peut plus puissante et rapide. Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure

Repassage rapide et puissant débit vapeur continu

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées
- Production de vapeur automatique intelligente pour un repassage plus simple et rapide
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO
- Semelle T-ionicGlide, pour une durabilité et une glisse optimales

Un repassage exceptionnel

- Un repassage efficace, très peu bruyant
- Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile.
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple
- Fer léger et agréable à manipuler



Centrale vapeur

Sans réglage de température ni vapeur Vapeur puissante : 8 bar, Fer ultraléger facile à manier, Réservoir amovible 1,8L: un remplissage facile

Points forts

Vapeur ultra-puissante

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Réservoir d'eau 1,8 I amovible

Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Aucun réglage de la température nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Semelle T-ionicGlide



La T-ionicGlide est notre meilleure semelle pour une glisse optimale et une résistance aux rayures maximale. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus résistante qu'une base en aluminium classique, et notre revêtement résistant 6 couches breveté avec couche avancée en titane glisse sans effort pour des résultats d'une rapidité inégalée.

Production de vapeur auto. intelligente



Notre détecteur intelligent DynamiQ sait exactement quand et de quelle manière vous déplacez le fer, ce qui lui permet de fournir une vapeur puissante quand vous en avez besoin, pour un repassage plus simple et rapide.

fer à repasser léger



Le fer est incroyablement léger et agréable à manipuler. Il glisse facilement et préserve votre poignet. Son petit poids le rend simple et efficace à utiliser pour défroisser verticalement rideaux et vêtements sur cintres.

Easy De-Calc Plus



Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus recueille en permanence le calcaire. Un voyant et un signal audio vous avertissent lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

Technologie Silence

Les filtres silencieux minimisent le bruit dû à la production de vapeur et une plate-forme d'absorption du bruit réduit les bruits de vibration dans la base pour que notre vapeur puissante ne vous empêche pas d'entendre la télévision, votre musique ou votre famille.

Arrêt automatique sûr et simple



La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Centrale vapeur

Sans réglage de température ni vapeur Vapeur puissante : 8 bar, Fer ultraléger facile à manier, Réservoir amovible 1,8L: un remplissage facile

Caractéristiques

Rangement

- Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
- Nom de la semelle: T-ionicGlide
- Arrêt automatique
- Réservoir d'eau amovible
- · Alerte niveau d'eau bas
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Utilisable avec l'eau du robinet
- Longueur du cordon d'alimentation: 2 m
- Longueur du câble: 1,9 m
- · Pointe vapeur de précision
- Prêt à l'emploi: Indicateur sonore
- Résistance aux rayures de la semelle: 5 étoiles

Accessoires inclus

· Gant pour une protection accrue

Garantie

• Garantie internationale de 2 ans

Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- DynamiQ

- Chambre à vapeur cyclonique
- Aucune brûlure
- Ne nécessite aucun réglage de la température
- Technologie Silence
- Processeur Smart Control

Élimination rapide des faux plis

- Pression: Maxi. 8 bar
- Alimentation: Maxi. 2 700 W
- Effet pressing: Jusqu'à 600 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 165 g/min
- Défroissage vertical
- Tension: 220-240 volt
- Prêt à l'emploi: 2 minute(s)

Efficacité éco-énergétique

- Mode économie d'énergie
- Économie d'énergie*: 50 %
- Emballage du produit: 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc Plus
- · Rappel de détartrage: Lumière

Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l \times H \times L): 31 \times 35 \times 51 cm
- Poids du fer: 0,8 kg
- Dimensions du produit (I x H x L): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Poids, emballage compris: 7,4 kg
- Poids du fer + base: 5,1 kg



Date de publication 2024-01-02

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Version: 2.2.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10103 82807 5 www.philips.com

* débit vapeur (norme IEC 60311), comparé aux 10 centrales vapeur les plus vendues ; testé en avril 2017.