

Philips Azur  
Naparovacia žehlička

Kontinuálny výstup pary 45 g/min

210 g zosilnená para  
Žehliaca plocha SteamGlide Plus

GC4552/00



## Garancia výkonnej pary

S vylepšeným systémom na odstránenie vodného kameňa Quick Calc Release

Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.

### Rýchlejšie žehlenie a vysoký výkon

- Zosilnená para až 210 g na odstránenie nepoddajných záhybov
- 2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
- Výstup pary až 45 g/min. na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

### Pohodlné žehlenie

- Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky

### Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

- Žehliaca plocha SteamGlide Plus pre jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

**PHILIPS**

Naparovacia žehlička  
Kontinuálny výstup pary 45 g/min 210 g zosilnená para, Žehliaca plocha SteamGlide Plus

## Hlavné prvky

### Parný ráz až 210 g

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

### 2 400 W na rýchle zahriatie



Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

### Kontinuálna para až 45 g/min



Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne viac pary, takže záhyby sa odstraňujú rýchlejšie.

### Quick Calc Release



Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania

### Žehliaca plocha SteamGlide Plus



Naša exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Plus zabezpečuje skvelé kĺzanie po akejkoľvek látke. Nelepí sa, je odolná voči poškrabaniu a ľahko sa čistí.

GC4552/00

## Technické údaje

### Dizajn

- Farba: Běžová

### Ľahké použitie

- Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 3 stars
- Názov žehliacej plochy: SteamGlide Plus
- Voda z vodovodu je vyhovujúca
- Dĺžka sieťovej šnúry: 2 m
- Funkcia Drip stop
- Odolnosť žehliacej plochy voči poškrabaniu: 4 stars
- Automatické vypínanie
- Svetelný indikátor

### Rýchle odstránenie záhybov

- Napájanie: 2400 W
- Trvalé naparovanie: 45 g/min
- Naparovanie: 210 g
- Napätie: 240 V
- Zvislá para
- Kropenie

### Riadenie rozsahu

- Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie: Funkcia Quick Calc Release

### Rozmery a hmotnosť

- Rozmery balenia (Š x V x D): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
- Hmotnosť žehličky: 1,552 kg
- Rozmery výrobku (Š x V x D): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
- Celková hmotnosť s obalom: 1,791 kg
- Hmotnosť žehličky + základne: 1,569 kg

### Ekologická účinnosť

- Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

### Záruka

- 2-ročná celosvetová záruka



Dátum vydania  
2022-06-20

Verzia: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)