



Saeco Exprelia Evo Puikus automatinis espreso aparatas

- Verda 7 rūšių kavą
- Integr. pieno šotis ir putų plakiklis
- Nerūdijantis plienas
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis



HD8855/09

Tobula, karšta, gryna.

Tobula pieno puta

Tik espresso kavos aparatas „Saeco Exprelia EVO“ užtikrina, jog galėsite mėgautis neprilygstama pieno puta – nauja pieno šotėlio H2 technologija ir visiškai pritaikomas kavos ruošimo procesas nuo pupelių iki kavos puodelio

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Mėgautės mėgstamu kavos putos slauksniu rankenėlės pasukimu
- Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

Patogumas yra patirties dalis

- Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis

- Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

 **Saeco**



Puikus automatinis espresso aparatas

Verda 7 rūšių kavą Integr. pieno šotis ir putų plakiklis, Nerūdijantis plienas, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Ypatybės

100 % keraminiai malūnėliai



Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Išimamas virimo elementas



Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi,

tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Sodraus skonio kava



Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Atminties funkcija



Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir

HD8855/09

kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistriui, aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.

Nustatykite kavos putos sluoksnio ir kavos kokybę



Mėgaukitės kavos putos sluoksniu ir išbandykite visą skonių spektrą – ir visa tai tik rankenėlės pasukimu! Sukdami rankenėlę kontroliuojate kavos tėkmę ir virimo slėgį, o kartu kavos kiekį ir putos sluoksnį. Sukite į kairę, jei norite tiršto grietinėlės sluoksnio ir stiprios, intensyvaus aromato espresso; arba pasukite į dešinę, jei norite silpnesnės kavos su mažesniu putos sluoksniu.

Puikūs automatinis espresso aparatas

Verda 7 rūšių kavą Integr. pieno ašotis ir putų plakiklis, Nerūdijantis plienas, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Puodeliai tuo pačiu metu: 2
- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta kava
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinis indo valymas, Suderinamas su „AquaClean“ filtru, Automatinio skalavimo ciklas, Automatinio nuosėdų šalinimo ciklas, Išimamas virimo elementas
- Kavos stiprumo nustatymai: 3
- Gėrimo personalizavimas: Reguluojama temperatūra, Reguluojamas puodelio tūris, Reguluojamas pieno putų kiekis, Reguluojamas kavos stiprumas
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama vandens talpykla, Nuimamas snapelis, Automatinis išjungimas, Išimamas lašų surinkimo padėklas, Automatinis persijungimas į budėjimo režimą
- Malimo nustatymai: 8
- Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 7
- Temperatūros nustatymai: 3
- Specialios funkcijos: „Crema“ reguliavimo rankenėlė, Paruošimas virti, Maltos kavos parinktis, Integruotas pieno indas, Keraminis malūnėlis
- Indo tipas: Įprastas indas
- Ekranas tipas: organiniai šviesą spinduliuojantys diodai (OLED)
- Kavos gėrimai: Espresso, kapučino, karštas vanduo, juoda kava, plaktas pienas, espresso mačiato, latė mačiato

Svoris ir matmenys

- Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 245x360x420 mm
- Atliekų indo talpa: 11 porcijų
- Kavos pupelių talpa: 300 g
- Gaminio matmenys (P x G x A): 245 x 360 x 420 mm
- Pieno indo talpa: 0.5 l
- Vandens bakelio talpa: 1.6 l

Kilmės šalis

- Pagaminta: Italijoje

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Pupelių indo talpa: 300 g
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Dažnis: 50 Hz
- Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espresso) iki 100 (didelis kavos puodelis) sec
- Talpus pieno indas: 500 l
- Atliekų indo talpa: 11 porcijų
- Vandens bakelio talpa: 1,5 l
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
- Vandens virintuvas: 2

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 13,4 kg

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Maitinimas: 1400 W
- Dažnis: 50 Hz
- Siurblio slėgis: 15 bar

Apdaila

- Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Virintuvo medžiaga: Nerūdijantis plienas (plieninis)
- Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Vandens bakelio medžiaga: Plastikis

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1400 W