



Philips EasySpeed  
Dampstrykejern

Dampstøt på opptil 90 g  
Strykesåle med slippbelegg  
Anti-kalk



GC1742/40



## Enkelt og effektivt

Fire dampinnstillinger for bedre strykeresultater

EasySpeed-strykejernet gjør strykingen enkel og effektiv, med mye damp som fjerner vanskelige skrukker, strykesåle med slippbelegg som glir lett over alle tekstiler, samt kalkrensfunksjon for langvarig ytelse.

### Brukervennlighet

- 220 ml vannbeholder for lengre strykeøkter
- Større strykesåle for å dekke mer på én gang\*
- Tupp for trippel presisjon som når selv de vanskeligste områdene
- Breder åpning for enkel vannpåfylling\*
- Strykesåle med slippbelegg som glir raskt på alle typer stoff.

### Lengre levetid

- Skyvekontroll for kalkrens for langvarig dampytelse

### Effektive resultater

- Den innebygde vannsprayen fukter tøyet jevnt
- Dampstøt på opptil 90 g fjerner selv de vanskeligste skrukkene
- Kontinuerlig damp med opptil 25 g/min for god fjerning av skrukker
- Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig damp

### Mange innstillinger

- Fire dampinnstillinger for bedre resultater på ulike tekstiler

# PHILIPS

# Høydepunkter

## 220 ml vannbeholder



Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder på 220 ml, slik at du kan stryke flere klær på én økt.

## Fire dampinnstillinger

Fire dampinnstillinger for bedre resultater på ulike tekstiler

## Skyvekontroll for kalkrens



Dette dampstrykejernet kan brukes med vann fra springen, og skyvekontroll for kalkrens gjør det enkelt å fjerne eventuelle kalkbelegg fra strykejernet. Du bør bruke denne kalkrensfunksjonen én gang i måneden for å opprettholde ytelsen på strykejernet fra Philips.

## Kontinuerlig damp med opptil 25 g/min



Kontinuerlig damp med opptil 25 g/min for god fjerning av skrukker.

## Integrert vannspray



Dusjfunksjonen gir en fin tåke som gjør stoffet fuktig, slik at det er enklere å stryke ut skrukkene.

## Større strykesåle



Større strykesåle for å dekke mer på én gang\*

## Strykesåle med slippbelegg

Strykesålen på strykejernet fra Philips har et slippbelegg som sørger for god glid på alle slags stoffer.

## Effekt på opptil 2000 W



Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig damp.

## Dampstøt på opptil 90 g

Dampstøt på opptil 90 g fjerner selv de vanskeligste skrukkene

## Tupp for trippel presisjon

Tuppen på dette strykejernet fra Philips er nøyaktig på tre måter: Det har en spiss tupp, et knappespor og en stilig design. Tupp for trippel presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom folder.

## Enkel vannpåfylling



Bredere åpning for enkel vannpåfylling\*



# Spesifikasjoner

## Brukervennlig

- Kapasitet for vanntank: 220 ml
- Navn på strykesåle: Slippbelegg
- Indikatorlampe
- Dusj

## Tekniske spesifikasjoner

- Oppvarmingstid: 30 sek
- Ledningslengde: 1,9 m

## Design

- Farge: Rød

## Strøm

- På-modus (ØKO-modus): .

## Rask fjerning av skrukker

- Strøm: 2000 W
- Dampstøt: Opptil 90 g
- Kontinuerlig damp: 25 g/min
- Ulike dampnivåer

## Kalkhåndtering

- Avkalking og rengjøring: Innebygd skyvekontroll for kalkrens

## Størrelse og vekt

- Vekt på strykejern: 0,72 kg

## Garanti

- To års verdensomspennende garanti



Utgivelsesdato  
2022-01-05

Versjon: 1.1.1

EAN: 08 71010 39129 72

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Enn komforten til forgjenger-serien