

# Philips EasySpeed Ferro da stiro

Vapore 35 g/min, colpo di vapore

110 g

Piastra in ceramica Auto-spegnimento di sic. + anticalcare 2200 W

GC2046/20

# Veloce dall'inizio alla fine

# 3 modi di velocizzare la stiratura

Il ferro EasySpeed rende più veloce la tua stiratura grazie a: punta a tripla precisione, distribuzione uniforme del calore in tutta la piastra e vapore continuo.

# Stiratura comoda

- Il ferro si spegne automaticamente quando non utilizzato
- Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti
- Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
- Distribuzione uniforme del vapore per una stiratura efficiente
- Spray delicato per inumidire uniformemente i tessuti

#### Maggiore durata

• Funzione Calc Clean per rimuovere facilmente il calcare dal ferro da stiro

# Elimina facilmente le pieghe

- Colpo di vapore fino a 110 g, per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate
- Erogazione continua del vapore fino a 35 g/min
- Piastra in ceramica per una maggiore scorrevolezza
- Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi
- Fino a 2200 W di potenza per un getto continuo di vapore



# In evidenza

# Fino a 2200 W di potenza



Fino a 2200 W di potenza per un getto continuo di vapore.

# Colpo di vapore fino a 110 g



Il colpo di vapore da 110 g del ferro ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.

# Erogazione del vapore fino a 35 g/min



Vapore continuo regolato fino a 35 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

#### Piastra in ceramica



Piastra in ceramica resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile da pulire.

# Vapore verticale



Questo ferro Philips ha una funzione di vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi.

#### **Funzione Calc Clean**



Questo ferro da stiro può essere usato con normale acqua del rubinetto e la funzione Calc Clean rende semplice la rimozione di eventuale calcare dal ferro. Per mantenere inalterate le prestazioni del tuo ferro da stiro Philips, questa funzione deve essere utilizzata una volta al mese in caso di utilizzo di normale acqua del rubinetto.

# Spegnimento automatico



Il ferro si spegne automaticamente quando non viene utilizzato. Se viene lasciato appoggiato in verticale sulla parte posteriore, si spegnerà entro 8 minuti. Quando viene lasciato sulla piastra o appoggiato su un lato, si spegne entro soli 30 secondi.

#### Sistema antigoccia



Il sistema antisgocciolamento consente di stirare tessuti delicati a basse temperature senza preoccuparsi di eventuali macchie create da gocce cadute sul capo. Vapore 35 g/min, colpo di vapore 110 g Piastra in ceramica, Auto-spegnimento di sic. + anticalcare, 2200 W

# Specifiche

# Semplicità d'uso

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml
- Auto-spegnimento di sicurezza
- Nome piastra: SteamGlide Ceramic
- Sistema antigoccia
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Punta vapore di precisione

#### Rimozione veloce delle pieghe

• Assorbimento: 2200 W

- Colpo di vapore: 110 g
- Vapore continuo: 35 g/min
- Vapore verticale
- · Livello di vapore variabile
- Spruzzo d'acqua

# Gestione del calcare

• Rimozione del calcare e pulizia: Sistema autopulente



Data di rilascio

2023-04-26

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Versione: 1.0.2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei

rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 64794 2

www.philips.com