



**Philips Series 3200  
LatteGo  
Macchina da caffè  
automatica**

- 5 bevande
- Caraffa LatteGo
- Aroma, lunghezza, temperatura regolabili
- Macine 100% ceramica

**EP3243/50**



## 5 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre\*\*

Prepara gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato premendo semplicemente un pulsante. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi\*\*

### **Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto**

- Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
- Goditi 5 tipi di caffè quando vuoi, compreso il cappuccino
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display touch intuitivo

### **Caffè di qualità da chicchi freschi**

- Mantieni la freschezza dei chicchi più a lungo grazie al coperchio salva aroma
- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup\*\*

### **Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano**

- LatteGo è estremamente facile da pulire: 2 pezzi e nessun tubo
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Fino a 5000 tazze\*\*\* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità

# PHILIPS

Macchina da caffè automatica  
5 bevande Caraffa LatteGo, Aroma, lunghezza, temperatura regolabili, Macine 100% ceramica

EP3243/50

## In evidenza

### 5 tipi di caffè



Goditi i tuoi caffè preferiti nei momenti speciali. Se sei amante del caffè espresso o di una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua macchina espresso completamente automatica ti darà un perfetto risultato in tazza senza seccature e in un batter d'occhio!

### Caraffa LatteGo



Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

### Display touch intuitivo



Il caffè preparato con chicchi freschi, dal sapore e dall'aroma irresistibili, è pronto con un solo tocco. Il display touch intuitivo ti consente di selezionare facilmente il tuo caffè preferito.

### My Coffee Choice



Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.

### Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

### Temperatura e aroma perfetti



Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo

stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

### Macine completamente in ceramica



Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze.

### Sistema del latte senza tubi, 2 pezzi



Il nostro sistema del latte a 2 pezzi non comprende tubi o pezzi nascosti e può essere facilmente pulito in soli 15 secondi sotto l'acqua corrente\*\* o in lavastoviglie.

### Filtro AquaClean



Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5000 tazze\*\*\* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.

# Specifiche

## Paese di origine

- Fabbricato in: Romania
- Progettato in: Italia

## Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 3
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Impostazioni della temperatura: 3

## Varietà

- Bevande: Espresso, Acqua calda, Cappuccino, Caffè, Latte macchiato, Americano
- Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

## Altre funzioni

- Gruppo caffè estraibile
- Coperchio salva aroma
- Decalcificazione guidata
- AquaClean

## Accessori

- In dotazione: Filtro AquaClean, Tubetto di grasso, Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Coperchio di LatteGo

## Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 100 cm

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità caraffa per il latte: 0,26 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 12 porzioni
- Peso del prodotto: 8 Kg
- Capacità contenitore caffè in grani: 275 g
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Pressione pompa: 15 bar
- Colore e finitura: Nero, Bianco
- Dimensioni del prodotto: 246x371x433 mm

## Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: LatteGo
- Altezza beccuccio regolabile: 85-145 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie: Vassoio antigoccia, LatteGo
- Interfaccia utente: Display touchscreen

## Assistenza

- Garanzia di 2 anni

## Sostenibilità

- Impostazione ECO
- Classificazione energetica: Classe A
- Consumo energetico erogazione: 1500 W
- Materiali della confezione riciclabili: >95 %



Data di rilascio  
2023-10-10

Versione: 7.7.3

EAN: 87 10103 88611 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2018).

\* In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) automatiche (2017)

\*\*Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.