



Saeco GranAroma
Visiškai automatinis
espreso kavos
aparatas

- 16 gėrimų
- 6 naudotojų profiliai
- Metalinis priekis
- Spalvotas TFT ekranas



SM6585/00

Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis

Pasigaminkite kavą, kokią mėgstate, su išankstiniais skonio nustatymais

Intuityviai pritaikykite ir paruoškite aromatingas kavas, tokias kaip kapučinas ir latė su pieno puta, naudodami iš anksto nustatytus skonio profilius „CoffeeMaestro“ meniu, ir mėgaukitės su mūsų išoriniu pieno indu paruošiama, švelnia ir šilka pieno puta, net gamindami du pieno gėrimus vienu metu.

Patogus naudojimas ir priežiūra

- „HygieSteam“: pašalina iki 99,9 % ant šotėlių susikaupiančių mikroorganizmų*
- „AquaClean“: prailgina mašinos eksploatavimo laiką ir pagerina kavos skonį

Aukštos kokybės kava ir technologija

- Mažiausiai 20 000 puodelių naudojant mūsų patvariausią keraminį malūnėlį
- „ExtraShot“ nustatymas gėrimo intensyvumui padidinti
- Didelis, sandarus pupelių indas, kad pupelės išliktų šviežios
- „LattePerfetto“ – kad pieno puta būtų tiršta ir švelnios tekstūros
- Optimaliai subalansuota temperatūra ir aromatas su „Aroma Extract“

Asmeniškai pritaikyta įvairovė

- Mėgaukitės 16 skonių gėrimų, patobulinę juos pagal savo pageidavimus
- Pagal jūsų poreikius pritaikyti 3 skonių išankstiniai nustatymai su „CoffeeMaestro“
- „LatteDuo“: mėgaukitės dviguba bet kurio recepto porcija vienu paspaudimu
- Individualizuokite iki 5 kavos nustatymų naudodami „CoffeeEqualizer™“
- Individualiai pritaikykite iki 6 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius

 **Saeco**



Ypatybės

16 skanių gėrimų



Atraskite kavos pasaulį – nuo tokių pažįstamų receptų, kaip espresso ir kapučino kava, iki tokių ypatingų kavos gėrimų, kaip itališka espresso su (pieno) puta.

„CoffeeMaestro“




Individualizuokite kavos gaminimo patirtį pasirinkdami savo gėrimui pageidaujamą skonio profilį („Delicato“, „Intenso“, „Forte“). Kavos virimo aparatas automatiškai koreguoja tokius virimo nustatymus, kaip stiprumas, kavos tūris ir išankstinio drėkinimo trukmė, kad gėrimas būtų jums tinkamo skonio.

Automatinis valymas* „HygieSteam“



Su mūsų novatoriška automatine valymo sistema „HygieSteam“ pašalinama 99,9 % ant pieno indo susikaupiančių mikroorganizmų*.

100 % keraminiai malūnėliai



Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos: jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti. Išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, kad pagamintumėte 20 000 ar daugiau nuostabios kavos puodelių. Lengvai reguliuokite malūnėlį naudodami 12 nustatymų.

„AquaClean“ vandens filtras



„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuovioms kavos virimo aparate. Išvirkite iki 5000* puodelių reguliariai keisdami filtrą ir nešalindami nuovių.

„LatteDuo“



Paruoškite ir mėgaukitės viena ar dviem bet kurio kavos recepto porcijomis vienu palietimu, įskaitant kapučiną ar pieną su espresso.

„CoffeeEqualizer™“



„CoffeeEqualizer™“ funkcija pateikia interaktyvias instrukcijas, leidžiančias neribotai konfigūruoti nustatymus pagal individualius poreikius. Sukurkite kavą nustatydami sau tinkamą stiprumą, kavos ir pieno kiekį, temperatūrą, pieno putų tirštumą ir pridėkite papildomą kavos kiekį su „ExtraShot“.

„Aroma Extract“



„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą. Ji išlaiko vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuoja vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

Funkcija „ExtraShot“



Padidinkite savo gėrimo intensyvumą naudodami „ExtraShot“ nustatymą per „CoffeeEqualizer™“ arba „Forte“ skonio profilį „CoffeeMaestro“ meniu. Du būdai pridėti intensyvaus skonio be kartumo

Specifikacijos

Kilmės šalis

- Pagaminta: Rumunija
- Sukurta: Italijoje

Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: 5
- Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: Reguluojama
- Malūnėlio nustatymai: 12
- Vartotojo sąsaja: Ekranas su jutiklinėmis piktogramomis
- Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
- Naudotojų profiliai: 6, plius svečio profilis
- Temperatūros nustatymai: 3

Įvairovė

- Gėrimai: Espresso, Kava, Amerikietiška, Kapučino, Latė su (pieno) puta, Late kava, Kava su grietinėle (caffè crema), Stiprioji (Ristretto), Silpnasis espresas (Espresso Lungo), Espresso su (pieno) puta, Itališkas kapučino, Kava su pienu, Kava su pienu (Flat White), Kelioninis puodelis, pieno puta, Šiltas pienas, Karštas vanduo
- Tirpios kavos parinktys
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis

Kitos funkcijos

- Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas
- Išimamas virimo elementas
- „Aroma“ sandariklis
- LED snapelyje
- Greitai įkaistantis virintuvas

Priedai

- Įtraukta: Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo tikrinimo juostelė, Tepalų vamzdelis, Pieno indas, Pieno vamzdelis, AquaClean filtras

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Spalva (-os): Metalinis priekis

- Maitinimo laido ilgis: 120 cm
- Dažnis: 50 Hz
- Talpus pieno indas: 0,6 l
- Vandens bakelio talpa: 1,8 l
- Atliekų indo talpa: 12 porcijos
- Virintuvo tipas: Nerūdijančio pieno virintuvas
- Indo tipas: Plastikinis pieno indo dangtelis
- Kavos pupelių talpa: 300 g
- Tirščių indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
- Filtro suderinamumas: „AquaClean“
- Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
- Nutekėjimo padėklo tūris: 500 ml
- Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 8,5–9 kg
- Gaminio matmenys (P x G x A): 262 x 448 x 383 mm

Bendrosios specifikacijos

- Pieno plakimo prietaisas: Išorinis pieno indas
- Galima plauti indaplovėje: Lašų surinkimo padėklas ir grotelės, Pieno indas ir dangtelis, „HygieSteam“ indas ir laikiklis, Kavos tirščių indas, Matavimo šaukštelis
- Gėrimo personalizavimas: Kavos stiprumas, Kavos kiekis, Pieno kiekis, Vandens kiekis, Gėrimo temperatūra, Puto kiekis, „ExtraShot“

Apdaila

- Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastiką

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

- ECO nustatymas
- Energijos ženklas: B klasė
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: <0,5 W
- Energijos sąnaudos verdant: 1500 W
- Perdirbama pakavimo medžiaga: > 95 %



Išleidimo data 2023-08-15

Versija: 3.3.1

EAN: 87 20389 00355 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* 99,9999% mikroorganizmų, remiantis bandymais laboratorijoje.
** Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.