

Philips PerfectCare Expert Centrale vapeur

Jusqu'à 6,5 bar de pression

Effet pressing 350 g Système de verrouillage Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

GC9247/30

# Repassage ultra-rapide

### aucun réglage de la température nécessaire

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.

#### Repassage rapide et efficace

- Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie
- Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment
- Arrêt automatique pour plus de tranquillité d'esprit et des économies d'énergie
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Réservoir d'eau amovible de 1,5 l, jusqu'à 2 h d'autonomie
- Notre semelle offrant la meilleure glisse
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO
- · Verrouillez votre fer en toute sécurité sur la base
- Jusqu'à 6,5 bar de pression

#### Repassage facile, sans aucun réglage de température

- · Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité



Jusqu'à 6,5 bar de pression Effet pressing 350 g, Système de verrouillage, Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

### Points forts

#### **Technologie OptimalTEMP**



Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1)
Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2)
Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

#### Easy De-Calc



Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

#### Économie d'énergie



En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable.

#### Remplissage au robinet à tout moment



Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

#### Système de verrouillage sécurisé



Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

#### Support de sûreté



Grâce à la technologie innovante
OptimalTEMP de Philips, aucun tissu
repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer
sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez
poser la semelle chaude directement sur les
vêtements ou sur la housse en coton de la
table à repasser, et ce sans accessoire
supplémentaire. Il n'endommagera ni vos
vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le
repassage est plus simple et sollicite moins les
poignets.

#### Arrêt automatique



La fonction Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie. Jusqu'à 6,5 bar de pression Effet pressing 350 g, Système de verrouillage, Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

## Caractéristiques

#### Système anticalcaire

- Solution anticalcaire: Easy De-Calc
- Eau du robinet utilisable
- Rappel de détartrage

#### Spécificités techniques

- Poids du fer + base: 5 kg
- Dimensions du produit: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Poids du fer: 1,2 kg
- Dimensions du produit emballé: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

#### Facile à utiliser

- Rechargeable à tout moment
- Remplissage et vidange de l'eau: Réservoir d'eau amovible, Ouverture de remplissage extra-large
- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie
- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- · Arrêt automatique

- Solution de rangement: Système de verrouillage
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,7 m
- Alarme niveau d'eau bas
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

#### Élimination des faux plis facilitée

- Technologie OptimalTEMPSemelle: T-ionicGlide
- Alimentation: 2 400 W
- Support de sûreté
- Pression: Jusqu'à 6,5
- Défroissage vertical
- Effet pressing: 350 g
- Contrôle du débit de vapeur
- Pointe à vapeur additionnelle
- Vapeur réglable



Date de publication 2023-12-06

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10103 66965 4 www.philips.com