

Philips PerfectCare Performer
Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de
6 bares

Jato de vapor de até 360 g
Depósito de água de 1,8 l
Depósito de água amovível

GC8715/20



Engomar ultra rápido

com vapor contínuo potente

O ferro com gerador de vapor Philips PerfectCare Performer assegura uma experiência de engomar verdadeiramente simples, potente e sem queimaduras. O vapor contínuo potente penetra de forma profunda e contínua nas fibras para remover os vincos eficazmente.

Não precisa de regulação da temperatura; garantia que não queima

- Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura
- É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

Engomar rápido com vapor potente e contínuo

- Vapor potente para a melhor remoção de vincos
- Sistema integrado fácil de limpar para um desempenho duradouro
- O melhor deslize da Philips com maior resistência a riscos
- Economize energia com o modo ECO

Extra prático

- Gerador de vapor leve para manuseamento mais fácil
- Grande depósito de água destacável para fácil enchimento
- Bloqueio de transporte seguro e protegido

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 6 bares Jato de vapor de até 360 g, Depósito de água de 1,8 l, Depósito de água amovível

GC8715/20

Destaques

Depósito de água amovível de 1,8 L



O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.

Gerador de vapor leve



Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity, conseguimos criar um ferro com gerador de vapor potente muito mais leve do que os modelos tradicionais. Isto significa que tem uma posição mais estável na tábua de engomar e que o transporte é muito mais fácil.

Tecnologia OptimalTemp



Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

Bloqueio de transporte seguro



O seu ferro com gerador de vapor inclui um bloqueio de transporte de segurança, que fixa o ferro de forma segura à base, sem o risco de cair ou de alguém tocar na base do ferro quente. Isto garante um transporte seguro e fácil arrumação.

Suporte seguro



A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Além da tranquilidade que oferece durante o engomar, isto também significa que pode pousar a base do ferro quente diretamente sobre a cobertura em algodão da tábua de engomar sem causar danos. Isto ajuda a reduzir um eventual desconforto nos pulsos, pois não precisa de levantar o ferro tantas vezes para o colocar e retirar da base.

Sistema Calc-Clean inteligente



A descalcificação regular protege o seu ferro e permite manter um bom desempenho de vapor. O sistema Calc-Clean inteligente é uma função de descalcificação e de limpeza integrada, destinada a prolongar a vida útil do seu ferro com gerador de vapor. O ferro avisa com luz e som de que é necessário limpar e descalcificar. Basta colocar o ferro sobre o recipiente Calc-Clean inteligente e iniciar o processo. Demora cerca de 2 minutos a recolher o calcário e a água suja. O gerador de vapor emite um sinal sonoro quando o processo estiver concluído e estará pronto a usar novamente.

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 6 bares Jato de vapor de até 360 g, Depósito de água de 1,8 l, Depósito de água amovível

Especificações

Armazenamento

- Bloqueio de transporte: Para transporte e segurança
- Compartimento do fio: Fixação com velcro, Sim
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Fácil de utilizar

- Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados: Até em tecidos delicados, como seda
- Desempenho de base deslizante: 5 estrelas
- Denominação da base: SteamGlide Plus
- Depósito de água amovível
- Enchimento a qualquer momento durante a utilização
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,6 m
- Ponta de vapor de precisão
- Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador de som
- Base resistente a riscos: 4 estrelas

Garantia

- Garantia mundial de 2 anos

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTemp
- Para todos os tecidos que podem ser passados a ferro
- Sem queimaduras

- Motor de vapor ProVelocity
- Processador de controlo inteligente

Remoção rápida dos vincos

- Pressão: Bomba de 6 bares, no máximo
- Potência: 2600 W
- Vapor contínuo: Até 120 g/min
- Jato de vapor: Até 360 g
- Vapor vertical
- Níveis de vapor variáveis
- Pronto a utilizar: 2 min.
- Vapor quando desejar

Eficiência ecológica

- Modo de poupança de energia
- Embalagem do produto: 100% reciclável
- Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Tratamento de calcário

- Descalcificação e limpeza: Limpeza de calcário inteligente
- Alerta de descalcificação: Luz, Som, SIM

Dimensões e peso

- Peso do ferro: 1,22 kg
- Dimensões da embalagem (LxAxC): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
- Dimensões do produto (LxAxC): 22 x 24 x 37 cm
- Peso do ferro + base: 3,2 kg



Data de publicação
2023-09-11

Versão: 1.0.2

EAN: 87 10103 78646 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com