



Saeco Xsmall Puikus automatinis espresso aparatas

- Verda 2 rūšių kavą
- Klasikinis pieno putų plakiklis
- Juoda
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis



HD8645/09

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą „One Touch“ automatinis espresso aparatas

Nesvarbu, kokią kavą rinksitės, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko spustelėjimu. Įrenginyje yra sumontuotas rankinis pieno putų plakiklis, kuris pagardins kavos gėrimus skania pieno puta.

Paprasta valyti ir prižiūrėti

- Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas
- Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamo nuvarvėjimo padėklo
- Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Ruoškite jums patinkančius gėrimus

- Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis

- Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius
- Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės karšta kava akimirksniu
- Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus
- Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

 **Saeco**

Ypatybės

Klasikinis pieno putų plakiklis



Šiame „Saeco“ espresso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Automatinis kavos virimo sistemos valymas



„Saeco“ sukūrė šį espresso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabiai šviežia kava su kiekvienu puodeliu.

Išsaugo jūsų kavos ruošimo trukmės nustatymus



Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti kavos virimo trukmę, visada galėsite pasigaminti jums patinkančios puikios kavos puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Indaplovėje plaunamas lašų surinkimo padėklas



Kad būtų patogiau, „Saeco“ aparato nuarvėjimo padėklą galite plauti indaplovėje. Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šią dalį.

100 % keraminiai malūnėliai



Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos

pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degusių skonio kavą.

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai



Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Greitai įkaistantis virintuvas



Net jei turite mažai laiko, dėl greitai įkaistancio virintuvo galite greitai pasigaminti puikios espresso arba kapučino kavos. Paslaptis – lengvas aliuminio ir nerūdijančiojo plieno korpusas, kuris labai greitai įkaista iki aukštos temperatūros.

Specifikacijos

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (P x G x A): 420 x 325 x 295 mm

Bendrosios specifikacijos

- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio skalavimo ciklas, Išimamas virimo elementas
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama vandens talpykla
- Specialios funkcijos: Keraminis malūnėlis, Rankinis putų plakiklis „Pannarello“

Kilmės šalis

- Pagaminta: Europoje

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Pupelių indo talpa: 180 g
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Dažnis: 50 Hz
- Vandens bakelio talpa: 1 l
- Atliekų indo talpa: 8 porcijų

- Didžiausias puodelio aukštis: 95 mm
- Vandens virintuvas: 1
- Siurblio slėgis: 15 bar

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 6,9 kg

Apdaila

- Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastiką
- Virintuvo medžiaga: Nerūdijantis plienas (plieninis)
- Vandens bakelio medžiaga: Plastiką
- „Panarello“ medžiaga: Plastiką

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1400 W