

Vapeur 35 g/min, effet pressing 120 g

Semelle en céramique Arrêt auto + système anticalcaire 2 300 W



GC2048/80

# Rapide, du début à la fin

# 5 façons d'accélérer votre repassage

Le fer EasySpeed Plus vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle, débit vapeur continu, effet pressing et puissance élevée.

#### Repassage agréable

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Répartition uniforme de la vapeur pour un repassage efficace

### Repassage en toute sécurité

- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Talon robuste pour une plus grande stabilité

### Durée de vie plus longue

• Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

## Élimine facilement les faux plis

- Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé
- Effet pressing jusqu'à 120 g
- Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min
- Semelle en céramique pour une meilleure glisse
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus



# Points forts

### Jusqu'à 2 300 W de puissance



Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

### **Effet pressing**



L'effet pressing 120 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

#### Débit vapeur jusqu'à 35 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

#### Semelle en céramique



La semelle en céramique résiste aux rayures, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

### Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

#### Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

#### Arrêt automatique



Le fer à repasser s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. S'il reste sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout de 30 secondes.

#### **Talon robuste**

Le design du talon du fer est spécialement conçu pour conférer une plus grande stabilité au fer lorsqu'il est posé à la verticale.

#### Système anti-goutte



Le système antigoutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans risquer de les tacher par des gouttes d'eau.

### Fer vapeur

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

• Solution anticalcaire: Auto-nettoyant

#### Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 270 ml
- Arrêt automatique
- Système stop-gouttes
- Accès aux zones les plus délicates: Pointe Triple Précision

# Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: Semelle en céramique
- Débit vapeur continu: 35 g/min
- Alimentation: 2 300 W
- Débit vapeur
- Défroissage vertical
- Spray

Vapeur 35 g/min, effet pressing 120 g Semelle en céramique, Arrêt auto + système anticalcaire, 2 300 W

• Effet pressing: 120 g



Date de publication

2023-12-06

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10103 89252 6

www.philips.com