



Saeco GranBaristo Puikus automatinis espresso aparatas

- Verda 18 rūšių gėrimus
- Integr. pieno šotis ir putų plakiklis
- Plieno / juoda
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis



HD8965/01

Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu

Vienu pirštu išimami virimo elementai

Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naujį „GranBaristo“.

Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros

Paprasta valyti ir prižiūrėti

- Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija

Paprasta valyti ir prižiūrėti

- Mažos vandens sąnaudos – ruoškite kavą be rūpesčių
- Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Išsaugokite mėgstamos kavos pasirinkimus naudodami 6 vartotojo profilius

Patogumas yra patirties dalis

- Vienu pirštu nuimamas virimo elementas – valymas be vargo

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis

- Karšta kava akimirksniu su „Thermospeed“ technologija
- Kintantis virimo slėgis klasikinei ir espresso kavai

 **Saeco**

Puikus automatinis espresso aparatas

Verda 18 rūšių gėrimus Integr. pieno šotis ir putų plakiklis, Pieno / juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Ypatybės

Indaplovėje plaunamos dalys



Kad būtų patogiau, „Saeco“ nuavrėjimo padėklą ir pieno putų plakiklį arba pieno indą galite padėti į indaplovę. Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šias dalis.

Ruoškite kavą be rūpesčių



Šio naujojo espresso kavos aparato naujoviški virimo elementai sukurti siekiant sumažinti skalavimo ciklo vandens sąnaudas iki 80 %. Tai reiškia, kad dabar galėsite paruošti daugiau kavos gėrimų ir jums nereikės pripildyti vandens bakelio.

Automatinis valymas ir nuosėdų šalinimas



„Saeco“ espresso aparato kavos virimo sistema išplaunama automatiškai įjungiant arba

išjungiant aparatą, todėl kiekviename puodelyje pagaminama šviežia, puikaus skonio kava. Reguliariai atliekama nuosėdų šalinimo procedūra užtikrina ilgesnį espresso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas ne tik paragins, kai reikės pašalinti nuosėdas, bet ir pradės automatinį nuosėdų šalinimo procesą, o ekrane pateikiami pranešimai, kad galėtumėte įsiterpti, kai turėsite įsiterpti. Dar niekada nebuvo taip lengva šalinti nuosėdas!

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai



Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

100 % keraminiai malūnėliai



Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms

HD8965/01

perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Karšta kava akimirksniu



Mėgaukitės karšta ir profesionalios kokybės kava nelaukdami – visa tai siūlo mūsų naujasis galingas virintuvas su „Saeco Thermospeed“ technologija. „Thermospeed“ technologija įkaitina kavos virimo sistemą, kai aparatas įjungtas, ir neprarandama elementų temperatūra, todėl paruošiama tobula karšta kava nuo pirmo puodelio.

Personalizuokite ir išsaugokite savo kavą



Kiekvienas puodelis bus paruoštas tiksliai pagal jūsų skonį. Išskirtinė personalizavimo funkcija įsimena visus jūsų gėrimus iki smulkiausių detalių. Galite naudoti 6 vartotojo profilius, o pasirinkus kiekvieną jų aparatas paruoš tobulą kavą.

Puikūs automatinis espresso aparatas

Verda 18 rūšių gėrimus Integr. pieno šūotis ir putų plakiklis, Pieno / juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Puodeliai tuo pačiu metu: 2
- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta kava
- Kavos stiprumo nustatymai: 6
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio nuosėdų šalinimo ciklas, Automatinio skalavimo ciklas, Išimamas virimo elementas, Automatinis indo valymas
- Gėrimo personalizavimas: Reguluojama temperatūra, Reguluojamas puodelio tūris, Reguluojamas pieno putų kiekis, Reguluojamas kavos stiprumas
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama vandens talpykla, Išimamas lašų surinkimo padėklas, Nuimamas snapelis, Ekranas
- Malimo nustatymai: 5
- Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 18
- Temperatūros nustatymai: 3
- Virintuvo tipas: Thermospeed
- Specialios funkcijos: Paruošimas virti, Maltos kavos parinktis, „VariPresso“ virimo elementas, Integruotas pieno indas, Keraminis malūnėlis
- Indo tipas: Įprastas indas
- Ekranas: LCD
- Kavos gėrimai: Espresso, kapučino, karštas vanduo, juoda kava, plaktas pienas, espresso mačiato, latė mačiato, kava, stiprioji (ristretto), amerikietiška kava, kava su pienu

Svoris ir matmenys

- Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 205x460x360 mm
- Atliekų indo talpa: up to 20 porcijų
- Kavos pupelių talpa: 270 g
- Gaminio matmenys (P x G x A): 205 x 460 x 360 mm
- Pieno indo talpa: 0.5 l
- Vandens bakelio talpa: 1.7 l

Kilmės šalis

- Pagaminta: Italijoje

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Pupelių indo talpa: 270 g
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Dažnis: 50 Hz
- Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espresso) iki 100 (didelis kavos puodelis) sec
- Talpus pieno indas: 500 l
- Atliekų indo talpa: 20 porcijų
- Vandens bakelio talpa: 1,7 l
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Didžiausias puodelio aukštis: 75 - 165 mm
- Vandens virintuvas: 1

Konstrukcija

- Spalva: Nerūdijančio plieno ir juoda
- Spalva: Steel/Black
- Medžiagos ir apdaila: Stainless Steel and ABS Thermoplastic

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 13 kg

Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Maitinimas: 1900 W
- Dažnis: 50 Hz
- Siurblio slėgis: 15 bar

Apdaila

- Virintuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas (plieninis)
- Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas ir plastikas
- Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1900 W