



Philips PerfectCare
Compact Plus
Strykejern med
dampgenerator

Pumpetrykk på opptil 6,5 bar

Dampstøt på opptil 430g
Avtakbar vannbeholder på
1,5 liter
Bærelås



GC7920/20

Bli ferdig med strykingen 30 minutter raskere

Sammenlignet med dampjernet Azur fra Philips*

Det er utrolig raskt og praktisk, og du trenger aldri å bekymre deg for brente klær. Bli ferdig raskere med dobbelt så mye damp som fra et dampstrykejern. Det er ingen innstillinger å endre, og du får raskere resultater med bedre fjerning av skrukker. Gjør det enklere å stryke alle plaggene dine i én omgang.

OptimalTEMP-teknologi, ingen innstillinger er nødvendig

- Garantert ingen svimerker
- Ingen temperaturinnstillinger å endre

Rask og kraftig

- Beholder for kalkrensfunksjon inkludert – ingen patroner, ingen ekstra kostnader
- Glatt, ripesikker SteamGlide-strykesåle som glir enkelt
- Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker

Kompakt og praktisk

- Stor avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring
- Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring
- Sikker og enkel automatisk avslåingsfunksjon
- Bærelås for sikker og enkel transport

PHILIPS

Høydepunkter

Garantert ingen svimerker

Selv om du driver med flere ting samtidig eller blir distraherert, kommer du aldri til å brenne klærne dine. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet med dampgenerator ikke vil gi svimerker på strykable stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

Svært kraftig damp

Når du skal fjerne skrukker, kan du stole på at dampen gjør jobben for deg. Se skrukkene forsvinne når du bruker et ekstra dampstøt der du trenger det. Og det er perfekt når du vil dampe vertikalthengende gardiner eller friske opp klær.

Kompakt og hendig

Den kompakte størrelsen gjør det lett og enkelt å håndtere når du stryker klærne dine. Det passer også på strykebrettet. Men du må ikke tro at det er mindre kraftig selv om det er lite. Takket være den eksklusive ProVelocity-teknologien har vi laget kraftige dampgeneratorer som er lette og mer kompakte enn noen gang.

Avtakbar vannbeholder på 1,5 liter

En 1,5-liters gjennomsiktig beholder gir over 1,5 timers kontinuerlig bruk. Du kan tydelig se hvor mye vann som er igjen, og når som helst enkelt fylle på vann under springen gjennom det store påfyllingslokket.

Enkel avkalking

Det er enkelt å vedlikeholde dampgeneratoren med Smart Calc Clean, vårt integrerte avkalkingssystem. Det minner deg på når det er på tide å avkalke og har en beholder for å foreta avkalking enkelt og trygt. Siden det kan brukes flere ganger, sparer du penger og trenger ikke å kjøpe ekstra patroner.

Ingen innstillinger å endre



Hopp over et trinn i den ukentlige strykerutinen. Du trenger ikke å sortere klesvasken eller endre innstillinger og vente til temperaturen endres lenger. Takket være OptimalTemp kan du stryke alt fra dongeribukser til ømfintlige silkeplagg uten å justere temperaturen.

SteamGlide-strykesåle



Vår spesielle SteamGlide-strykesåle glir jevnt over alle typer stoff. Den har også slippbelegg og er ripesikker og lett å rengjøre.

Sikkerhetslås for bæring

Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel transport rundt omkring i huset, og for å redusere risikoen for å komme borti den varme strykesålen ved et uhell.

Sikker og enkel automatisk avslåingsfunksjon

Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår automatisk av strykejernet med dampgenerator hvis det ikke har vært i bruk på et par minutter. Dette sparer energi og gir deg ro i sjelen.

Spesifikasjoner

Lagring

- Bærelås: For transport og sikkerhet
- Ledningsoppbevaring: Borrelåsfeste
- Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for slange

Formgivning

- Farge: Aqua Blue

Lett å bruke

- Kapasitet for vanntank: 1500 ml
- Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes: Også på fine stoffer som silke
- Svært glatt strykesåle: 4 stjerner
- Navn på strykesåle: SteamGlide
- Avtakbar vannbeholder
- Påfylling når som helst under bruk
- Egnet til vann fra springen
- Lengde på nettledning: 1,65 m
- Slangelengde: 1,6 m
- Integrert strømkontakt
- Presisjonsdampspiss
- Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator
- Strykesålen er motstandsdyktig mot riper: 4 stjerner
- Slår seg automatisk av

Tilbehør som følger med

- Beholder for kalkrens

Garanti

- To års verdensomspennende garanti

Teknologi

- OptimalTEMP-teknologi
- For alle strykable stoffer
- Unngå å brenne deg
- Ingen temperaturinnstilling nødvendig
- ProVelocity-dampmotor

Rask fjerning av skrukker

- Trykk: Pumpetrykk på maks 6,5 bar
- Drift: 2400 W
- Kontinuerlig damp: Opptil 120 g/min
- Dampstøt: Opptil 430 g
- Spenning: 220–240 V
- Vertikal damp
- Klar til bruk: 2 minute(s)
- Damp på forespørsel

Grønn effektivitet

- Energibesparende*: 40 %
- Laget av resirkulert plast: 15 %
- Produktemballasje: 100 % resirkulerbar
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Kalkhåndtering

- Avkalking og rengjøring: Smart Calc Clean
- Påminnelse om kalkrens: Lys, Lyd

Størrelse og vekt

- Vekt på strykejern: 1,3 kg
- Emballasjemål (B x H x L): 23 x 26,5 x 42,6 cm
- Produktmål (B x H x L): 20 x 23,3 x 37,1 cm
- Totalvekt med emballasje: 3,85 kg
- Vekt på strykejern + base: 2,8 kg



Utgivelsesdato
2023-11-08

Versjon: 5.5.1

EAN: 87 10103 89297 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Basert på en to timer lang økt med stryking

* Bruker opptil 40 % mindre strøm basert på IEC 603311, sammenlignet med GC6734.