



**Saeco Moltio  
Puikus automatinis  
espresso aparatas**

- Verda 7 rūšių kavą
- Automatinis pieno putų plakiklis
- Juoda
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

**HD8768/29**

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Pupelės keičiamos vienu spustelėjimu

„Moltio“ espresso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mégautis puikiu skoniu. Dél išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką.

**Ivairių skonių kavos pagal jūsų poreikius**

- Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

**Patogumas yra patirties dalis**

- Greitai išvalomi išimami virimo elementai

**Pažangi technologija – tobulas kavos skonis**

- Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius
- Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

 **Saeco**

# Ypatybės

## 5 padėtimis reguliuojami malūnėliai



Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupelės, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesei kavai.

## 100 % keraminiai malūnėliai



Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galésite mėgautis puikiā kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrajā kavos pupelių esmę. Kitaip nei „iprastuose malūneliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degesių skonio kavą.

## Išimamas virimo elementas



Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmajį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelia sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

## Atminties funkcija



Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtinių nustatymų galite ji išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekj bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniams kavos ruošimo meistrui, aparatu nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.

# Specifikacijos

## Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (P x G x A): 256 x 470 x 350 mm

## Bendrosios specifikacijos

- Puodeliai tuo pačiu metu: 2
- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta kava
- Kavos stiprumo nustatymai: 5
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio skalavimo ciklas, Papildomas „Brita“ vandens filtras, Automatinio nuosėdų šalinimo ciklas, Suderinamas su „AquaClean“ filtru, Išimamas virimo elementas
- Gérimo personalizavimas: Pasirenkamas kavos stiprumas, Reguliuojamas puodelio tūris, Reguliuojama temperatūra
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimamas lašų surinkimo padėklas, Automatinis išjungimas, Nuimamas snapelis, Automatinis persijungimas į budėjimo režimą
- Malimo nustatymai: 5
- Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 3
- Temperatūros nustatymai: 3
- Virintuvu tipas: Greitai įkaistantis virintuvas
- Specialios funkcijos: Keraminis malūnėlis, Automatinis pieno putų plakiklis, Paruošimas virti, Karšto vandens parinktis, Rankinis putų plakiklis „Pannarello“, Garų parinktis
- Ekrano tipas: LCD
- Kavos gérimai: Espresso, kapučino, karštas vanduo, juoda kava, plaktas pienas, espresso mačiato, laté mačiato

## Kilmės šalis

- Pagaminta: Europoje

## Techniniai duomenys

- Įtampa: 230 V
- Pupelių indo talpa: 290 g
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Dažnis: 50 Hz
- Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espresso) iki 100 (didelis kavos puodelis) sec
- Atnliekų indo talpa: 15 porcijų
- Vandens bakelio talpa: 1,9 l
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Didžiausias puodelio aukštis: 142 mm
- Vandens virintuvas: 1

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda

## Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 8,5 kg

## Apdaila

- Virintuvu medžiaga: Nerūdijantysis plienas (plieninis)
- Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
- Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

## Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

## Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1850 W