

Philips Avance Collection  
Procesador de alimentos

**1300W**

Diseño compacto 4 en 1  
Recipiente de 3.4 L  
Botones automáticos de un solo toque



**HR7777/00**

## Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

El procesador de alimentos de la colección Philips Avance es la solución versátil que necesita en su cocina. Con su nuevo e innovador gancho de amasado metálico, potente motor de 1300 W y función de amasado automático con solo tocar un botón, hacer pan nunca había sido tan fácil.

### **Hornear pan y pasteles caseros ahora es muy fácil**

- Batidora redonda doble de metal para crema y clara de huevo
- Gancho de amasado metálico para una masa de pan perfecta
- Unidad de cuchillas para mezclar y batir masas para pasteles

### **Controle con confianza los ajustes de potencia y velocidad**

- Botones automáticos de un toque para masa de pan, batidos y hielo

### **Controle con confianza los ajustes de potencia y velocidad**

- Tecnología PowerChop para un picado superior

### **Procesamiento fácil y limpieza sin esfuerzo**

- Accesorios aptos para lavavajillas
- Recipiente de gran capacidad y jarra de la licuadora para toda la familia

### **Procesamiento fácil y limpieza sin esfuerzo**

- Discos XXL de 18 cm para una preparación más rápida de todos los ingredientes

**PHILIPS**

## Destacados

### Batidora redonda doble de metal



La batidora doble de metal junto con el botón automático de un solo toque crea claras de huevo esponjosas (hasta un 600 % de aumento en volumen) y crema perfectamente batida (hasta un 200 % de aumento en volumen). Crear postres deliciosos nunca fue tan fácil.

### Innovador gancho de amasado metálico



Junto con un motor potente, este gancho de amasado metálico forma rápidamente una bola de masa con sus ingredientes. Una vez que la masa está formada, el innovador gancho de amasado metálico trabaja la masa con la fuerza y potencia adecuadas para permitirle crear el pan más sabroso.

### Unidad de cuchillas

Unidad de cuchillas para mezclar y batir masas para pasteles

### Tecnología PowerChop



**PowerChop**

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interior que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blancos como duros. También es perfecta para preparar purés y mezclar masas para pasteles.

### Botones automáticos de un solo toque



Además del control manual de pulso + 12 velocidades, este procesador de alimentos Avance incluye 3 botones automáticos de un solo toque. Para seleccionarlos, solo tiene que girar el control a la posición "ON" y pulsar el botón automático de un solo toque. A continuación, el motor ajusta automáticamente la velocidad adecuada y las funciones de pulso automáticas para obtener los mejores resultados.

### Discos XXL para una preparación más rápida

Gracias a los discos XXL (18 cm), el procesador de alimentos Philips le proporcionará un rendimiento más rápido y le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo mientras cocina.

### Accesorios aptos para lavavajillas



Todos los accesorios del procesador de alimentos de Philips incluidos en la caja se pueden lavar en el lavavajillas.

### Recipiente extragrande y jarra de la licuadora



El recipiente extra grande de 3.4 litros tiene una capacidad de procesamiento de 2 litros para hasta 7 porciones de sopa, 7 huevos blancos o 1.7 kg de masa. Una jarra de la licuadora de 2.2 litros puede soportar 1.5 litros de ingredientes para hasta 5 porciones de smoothies de una sola vez.

### Disco reversible para rallar



El disco reversible para rallar (fino y grueso) es apto para todo tipo de verduras.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1300 W
- Voltaje: 220-240 V
- Longitud del cable: 1.2 m
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Capacidad máxima de la jarra de la licuadora: 2.2 l
- Capacidad de funcionamiento de la jarra de la licuadora: 1.5 L
- Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno mecánico de 1.5 seg.
- RPM de la licuadora (máx.): 20000 r/min
- RPM del recipiente (máx.): 1700 r/min
- Capacidad eficiente del recipiente para procesamiento de alimentos: 2 L
- Capacidad máxima del recipiente para procesamiento de alimentos: 3.4 L

## Especificaciones de diseño

- Herramienta para amasar: POM y metal
- Empujador: ABS
- Botón de velocidad: ABS
- Exprimidor de cítricos: PP
- Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable
- Soporte para cuchilla, batidora redonda: POM
- Cuchilla en S, cuchilla, discos de metal: Acero inoxidable

## Especificaciones generales

- Discos para rebanar ajustables: 1-7 mm
- Características del producto: Apto para lavavajillas, Guardacables integrado, Soporte antideslizante, Interruptor de encendido/apagado, Pulsos
- Número de ajustes de velocidad: 12 + pulso
- Funciones: 30+
- RPM de la licuadora y el molinillo (mín.): Hasta 6500 rpm
- RPM del recipiente (mín.): Hasta 575 rpm
- Capacidad de procesamiento máxima del recipiente.: 1000 g (harina)
- 3 botones de preselección: Y

## Accesorios

- Incluidas: Unidad de cuchillas S-blade, Exprimidor de cítricos, Accesorio para trituración gruesa, Doble batidora redonda, Jarra, Herramienta para amasar, Disco reversible, Espátula

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 289 x 254 x 436 mm

## Finalización

- Material de la estructura principal: Acero inoxidable
- Material de la jarra: SAN



Fecha de publicación  
2021-09-20

Versión: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)